auma®

Actuadores multi-vueltas SAExC 07.1 - SAExC 16.1 SARExC 07.1 - SARExC 16.1 con AUMATIC ACExC 01.1



Instrucciones de servicio



Alcance de estas instrucciones:

Estas instrucciones son válidas para actuadores multi-vueltas SA(R) ExC 07.1 - SA(R)ExC 16.1 con control AUMATIC AC ExC 01.1. Estas instrucciones de servicio son solamente válidas para cierre en sentido horario, es decir, el eje gira en el sentido de las agujas del reloj para cerrar la válvula.

Nota: En aplicación de la legislación sobre patentes, el producto AUMATIC con interface por infrarrojos no debe ser suministrado en el Reino Unido y Japón. Este producto, sin interface por infrarrojos, no infringe ninguna patente y puede ser suministrado en ambos países.

Tabla de contenidos Pág	gina			
1. Instrucciones de seguridad 1.1 Rango de aplicación 1.2 Puesta en marcha (conexión eléctrica) 1.3 Mantenimiento 1.4 Avisos y advertencias 1.5 Notas adicionales	. 4 . 4 . 4			
2. Descripción breve	. 5			
3. Datos técnicos 3.1 Actuador multi-vueltas SA(R)ExC 07.1 - SA(R)ExC 16.1 3.2 Control AUMATIC 3.3 Versiones de software AUMATIC	. 5 . 5			
4. Transporte y almacenamiento	. 8			
5. Montaje a válvula/ reductor	. 8			
6. Mando manual	. 10			
7. Conexión eléctrica 7.1 Conector Ex con placa de terminales 7.2 Conexión Ex enchufable por klemas 7.3 Calefacción 7.4 Montaje posterior del control 7.5 Tipo de desconexión en posiciones finales 7.6 Montaje de la tapa	. 11 . 13 . 14 . 14			
8. Ajuste de los limitadores de par 8.1 8.1 Ajuste 8.2 Comprobación de los limitadores de par	. 15			
9. Ajuste de los finales de carrera 9.1 Ajuste para posición final CERRADO (sector negro) 9.2 Ajuste para posición final ABIERTO (sector blanco) 9.3 Comprobación de los finales de carrera 9.4 Montaje del disco indicador	. 16 . 16 . 16			
10. Maniobra de prueba.	. 17			
11. Indicador mecánico de posición (opción)				
12. Ajuste del potenciómetro (opción)				
13. Ajuste del transmisor electrónico de posición RWG (opción).13.1Ajuste para sistema de 4 hilos 4 - 20 mA				
14. Indicación, operación y ajuste de AUMATIC 14.1 Modificar ajustes 14.2 Protección por contraseña 14.3 Ajustes de fábrica 14.4 Elementos de control y visualización 14.4.1 Mandos locales 14.4.2 Indicaciones por LED programables	. 24 . 24 . 24 . 24 . 24			

		Pág	ina
14.5.3 14.5.4 14.5.5 14.6 14.7 14.8 14.8.1 14.8.2 14.8.3	Grupo S: Indicaciones de estado Grupo M: Indicaciones de menú Grupo D: Indicaciones de diagnosis Comprobación de la versión de software Interface de bus de campo Indicaciones en pantalla y parámetros del software. Indicaciones de estado Indicaciones de menú		25 25 25 26 27 30 30 31 31 33 54
15.2 15.3 15.4 15.5 15.5.1	Modo de operación LOCAL	 	58 58 58 59
15.5.1 15.6 15.7 15.8 15.9 15.10	Modo de operación FALLO		61 62 62 63
15.11 15.12 15.13 15.14	Contacto mantenido o con auto-retención. Posiciones intermedias	 	64 64 65
15.14.3 15.14.4 15.14.5	Protección del motor (vigilancia térmica) Exceder el nº máx. permisible de arrancadas o el tiempo de maniobra por hora Vigilancia del tiempo de maniobra. Vigilancia de la reacción. Indicación de marcha (intermitente) Registro de datos operativos Placa de características electrónica.	 	65 66 66 67
15.18 16. Fall	Liberación de los mandos locales (opción)	 	67 67
16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7	Fallos Avisos Problemas con la señal de posición E2 (del actuador) Problemas con el setpoint E1 Pantalla LCD ilegible El actuador no se mueve El actuador sólo funciona en local El actuador no es desconectado por el final de carrera en sentido CERRAR o ABRIR.		67 68 68 68 68 68
	sibles		
	ntenimiento		
	no de explosión y lista de piezas de repuesto. Actuador multi-vueltas SAExC		
	no de explosión y lista de piezas de repuesto ACExC 01.1 con conector múltiple		
	no de explosión y lista de piezas de repuesto ACExC 01.1 con klemas		
	claración de Conformidad y Declaración de Incorporación		
∠4. ∪er	uncauo FID		σu

Instrucciones de seguridad

1.1 Rango de aplicación

Los actuadores AUMA están diseñados para la maniobra de válvulas industriales (p.ej. válvulas de globo, compuerta, mariposa, bola, etc.). Para otras aplicaciones, por favor consúltenos. AUMA no se hará responsable de los posibles daños provocados por el uso de los actuadores en aplicaciones distintas a las descritas. Ese riesgo será asumido completamente por el usuario. La observancia de estas instrucciones se considera como parte del uso designado del actuador.

1.2 Puesta en marcha (conexión eléctrica)

Para trabajos efectuados en zonas peligrosas, se deben observar las regulaciones aplicables (Norma EN 60079-17).

Los trabajos con el actuador abierto bajo tensión sólo se deben llevar a cabo si se asegura que durante el trabajo no existe peligro de explosión. Se deben cumplir las regulaciones nacionales.

Los trabajos en el sistema o equipamiento eléctrico sólo deben ser realizados por técnicos calificados o por personal especialmente instruido bajo el control y supervisión de estos técnicos, de acuerdo con las normas de seguridad aplicables.

1.3 Mantenimiento

Las instrucciones de mantenimiento (ver página 70) deben ser observadas para poder garantizar un funcionamiento seguro del actuador.

1.4 Avisos y advertencias

La no observancia de los avisos y advertencias puede ocasionar serias lesiones personales o daños materiales. El personal calificado debe estar bien familiarizado con todos los avisos y advertencias descritos en estas instrucciones. Un correcto transporte, almacenamiento, instalación y puesta en marcha son esenciales para garantizar un servicio seguro y libre de averías. Las siguientes referencias llaman la atención sobre los procedimientos de seguridad invocados en estas instrucciones. Cada una está identificada con un pictograma.



Este pictograma significa: ¡Aviso!

"Aviso" señala actividades o procedimientos que tienen una influencia relevante en el funcionamiento seguro. Su no observancia puede ocasionar daños.



Este pictograma significa: ¡Peligro electrostático (ESD)!

Si este pictograma está pegado en una tarjeta electrónica, ésta contiene piezas que pueden resultar dañadas o destruidas por descargas electrostáticas. Si las tarjetas deben ser manipuladas durante los ajustes o medidas, o deben ser reemplazadas, se debe asegurar que inmediatamente antes se ha producido una descarga por contacto con una superficie metálica conectada a tierra (p.ej. la carcasa).



Este pictograma significa: ¡Advertencia!

"Advertencia" señala actividades o procedimientos que, si no se realizan correctamente, pueden afectar la seguridad de personas o materiales.

1.5 **Notas adicionales**



Este pictograma significa: ¡Procedimiento realizado por el fabricante de la válvula!

Si los actuadores se suministran montados sobre la válvula, este paso ha sido realizado en el taller del fabricante de la válvula.

¡El ajuste debe ser comprobado en la puesta en marcha!

2. Descripción breve

Los actuadores multi-vueltas AUMA SA(R)ExC 07.1 - SA(R)ExC 16.1 tienen un diseño modular. Son accionados por un motor eléctrico y controlados por el control electrónico integrado AUMATIC. La limitación del recorrido se efectúa a través de interruptores de final de carrera en ambas posiciones finales. La desconexión por par también es posible en ambas direcciones. El tipo de desconexión debe ser indicado por el fabricante de la válvula.

Datos técnicos 3.

3.1 Actuador multi-vueltas SA(R)ExC 07.1 - SA(R)ExC 16.1

Protección anti-explosión	II 2G EEx de IIC T4		
Certificado	PTB 01 ATEX 1087		
Tipos de protección anti-explosión	Recinto del motor: d recinto a prueba de fuego EEx d Recinto de interruptores: d recinto a prueba de fuego EEx d Recinto de terminales: e seguridad aumentada EEx e		
Tipo de servicio SAExC: (según IEC 34-1) SARExC:	Opción: Servicio reducido S2 - 30 min		
Finales de carrera	Mecanismo de cuenta-vueltas para posiciones finales CERRADO / ABIERTO		
Limitadores de par	Par de desconexión ajustable en dirección CERRAR y ABRIR		
Velocidades	ver Hojas de datos técnicos para SAExC y SARExC		
Calefacción	aprox. 5 W, 24 V, alimentación interna		
Protección del motor	Estándar: 3 termistores PTC + dispositivo de disparo PTC Opción: 3 termostatos + relé de sobrecarga térmica		
Motores	Corriente alterna trifásicos		
Diagrama de cableado	Ver placa de características en AUMATIC		
Temperatura ambiente	Estándar: – 20 °C hasta + 40 °C Opción: – 20 °C hasta + 60 °C (dimensionado especial)		
Grado de protección ambiental: (según EN 60 529)	Estándar: IP 67 Opción: IP 68		
Pintura	Estándar: Combinación hierro-mica de dos componentes		

3.2 **Control AUMATIC**

Control electrónico	Control integrado AUMATIC tipo ACExC 01.1 para montar sobre:						
	- Actuadores multi-vueltas SA(R)ExC 07.1 - SA(R)ExC 16.1						
	- Soporte mural ¹⁾						
Temperatura ambiente	ver Hoja de datos técnicos del actuador						
Grado de protección ambiental según EN 60 529	Estándar: IP67 Opción: IP68						
Conexión eléctrica	Página 11						
Peso	aprox. 7 kg						
Alimentación	3 fases CA voltajes/ frecuencias Opción:						
	V 220 230 240 380 400 415 440 460 480 500 525 575 660 690						
	Hz 50 50 50 50 50 50 60 60 60 50 50 50 50 50						
	Corrección automática de fase						
Maniobra del motor	Contactor-inversor (max. 7,5 kW)						
Alimentación externa de AUMATIC (opción)	24 V CC + 20 % / – 15 %, La versión básica requiere aprox. 200 mA / con opciones max. 500 mA						
Tensión auxiliar para entradas digitales	24V CC, max. 100 mA (opción: 115 V CA, max. 30 mA) (aislada galvánicamente de la alimentación interna)						
Entradas analógicas	 Valor nominal de posición E1 = 0/4 - 20mA, 20 - 4/0mA; con vigilancia de interrupción de señal 						
	– Carga 243 Ω						
Entradas digitales (señales de entrada) ABRIR - PARAR - CERRAR - EMERGENCIA, MODO ²⁾ : SETPOINT/ REM LIBERAR ³⁾							
Tensión nominal: Estándar: 24 V CC, consumo: aprox. 10 mA por entrada Opción: 115 V CA, consumo: aprox. 15 mA por entrada							
	Aislamiento galvánico: Opto-aisladores						

- 2) En combinación con posicionador adaptativo
- 3) Liberación de los mandos locales (opción)

Relés de señalización ver también página 36 y siguientes.	 Relé configurable para señal colectiva de fallo; Configuración estándar: Fallo de fase, protección motor actuada, fallo de par 5 relés programables; Configuración estándar: Posición final CERRADO/ posición final ABIERTO/ selector REMOTO/ fallo de par CERRAR/ fallo de par ABRIR Señales adicionales posibles: Operación CERRAR/ operación ABRIR/ actuador en movimiento/ prot. motor actuada/ fallo de par/ selector LOCAL/ selector OFF/ Posición intermedia 1 a 4/ señal de fallo/ no listo REMOTO/ fallo de fase 			
Capacidad de ruptura de los contactos de señalización				
Salidas analógicas	- Valor real de posición ⁴⁾ (aislada galv.) E2 = $0/4$ - 20 mA (carga max. 500 Ω)			
Posicionador ⁴⁾ adaptativo (opción)	 Adaptación automática de la banda muerta Comportamiento de seguridad a pérdida de señal programable Operación con rango partido 			
Temporizador electrónico ⁴⁾	Inicio y fin del modo por pasos, tiempo de marcha y pausa (0,5 hasta 300 s), programables individualmente para los sentidos ABRIR y CERRAR.			
Orden de EMERGENCIA	Programable con selector en posición LOCAL y REMOTO o sólo REMOTO: — Pos. final ABIERTO, pos. final CERRADO, pos. intermedia, parar — By-pass de la vigilancia de par)			
4 posiciones intermedias electrónicas ⁴⁾	Cada posición intermedia puede estar entre 0 y 100 %. Se puede programar el comportamiento del actuador y de la señal cuando se alcanza la posición intermedia.			
By-pass del limitador de par	Ajustable desde 0 hasta 5 segundos. Durante este tiempo la desconexión por limitador de par no es posible.			
Registro de datos operativos mediante un contador reseteable y otro no reseteable.	 Tiempo total de funcionamiento del motor Nº total de ciclos Nº de actuaciones del limitador de par en sentido CERRAR Nº de actuaciones del final de carrera en sentido CERRAR Nº de actuaciones del limitador de par en sentido ABRIR Nº de actuaciones del final de carrera en sentido ABRIR Nº de fallos de par en sentido CERRAR Nº de fallos de par en sentido ABRIR Nº de fallos de portección térmica del motor 			
Placa de características electrónica 4) Requiere transmisor de posición (potencióme	Información del pedido - Nº de comisión - Nº KKS (para centrales eléctricas) - Nº de válvula - Nº de planta Datos del producto - Tipo de producto - Tipo de serie del actuador - Nº de serie de AUMATIC - Versión del software - Versión del hardware - Fecha del ensayo final - Diagrama de cableado - Esquema eléctrico Datos del proyecto - Nombre del proyecto - 2 campos definibles a voluntad Datos de servicio - Teléfono de servicio - Dirección internet - Texto de servicio			

Funciones de vigilancia y seguridad	 Vigilancia de la temperatura del motor (protección del motor) Vigilancia de la reacción (programable) Tiempo de maniobra (programable) Tiempo max. de marcha por hora (programable) Ciclos max. por hora (programable) Diagnosis interna: Termistores (protección del motor) Control del motor Vigilancia de componentes 	
Interface PROFIBUS-DP (opción)	PROFIBUS-DP según EN 50170 - 2 entradas analógicas y 4 digitales, alimentación interna posible (24 V CC / max. 100 mA) por fuente de alimentación AUMATIC (ver "tensión de salida") - Representación de proceso programable - PROFIBUS-DP (V1) (opción) - Interface de fibra óptica (opción) - Interface de fibra óptica redundante (opción) - Protección contra sobretensión (opción) - Redundancia: 2 interfaces DP separados (opción) Para una descripción completa, ver "Datos técnicos control de actuador AUMATIC con interface PROFIBUS-DP".	
Interface MODBUS (opción)	 2 entradas analógicas y 4 digitales, alimentación interna posible (24 V CC / max. 100 mA) por fuente de alimentación AUMATIC (ver "tensión de salida") Protección contra sobretensión (opción) Redundancia: 2 interfaces MODBUS separados (opción) Para una descripción completa, ver "Datos técnicos control de actuador AUMATIC con interface MODBUS". 	
Ajuste/ programación	 Navegación por menú con los pulsadores y pantalla de los mandos locales (protección por contraseña) A través del software de programación COM-AC (opción) Pantalla LC iluminada, 4 líneas con 20 caracteres cada una, texto normal 	
Mandos locales	 Selector LOCAL-OFF-REMOTO, bloqueable con candado Pulsadores ABRIR-PARAR-CERRAR-RESET Pantalla LC iluminada, 4 líneas con 20 caracteres cada una, texto normal 5 lámparas indicadoras (programables): Configuración estándar: Pos. final CERRADO (amarillo), fallo de par CERRAR (rojo), prot. motor actuada (rojo), fallo de par ABRIR (rojo), pos. final ABIERTO (verde) Indicación de marcha: Lámparas parpadeantes ABRIR/CERRAR Interface de programación (infrarrojos) 	

⁴⁾ Requiere transmisor de posición (potenciómetro o RWG) en actuador

3.3 Versiones de software AUMATIC

Estado de revisión	Menú ampliado con las siguientes funciones : (ver pág. 33 y sig. "Indicaciones de menú")
Z031.922 / 01 - 03	
Z031.922 / 02 - 00	 Vigilancia de la reacción (página 66) Lámparas indicadoras programables (página 24) Liberación de los mandos locales (páginas 53 y 67) PROFIBUS-DP: dos bytes programables PROFIBUS-DP-V1 (página 50) MODBUS (página 42 y sig.) Redundancia: 2 x PROFIBUS-DP (página 42)/ 2 x MODBUS (página 42 y sig.)
Comprobación de la version	ón de software: ver página 30.

4. Transporte y almacenamiento

- Transportar al lugar de instalación en embalaje resistente.
- No atar cuerdas al volante para elevar el actuador.
- Si el actuador está montado sobre una válvula, fijar las cuerdas o ganchos para elevación en el cuerpo de la válvula, no en el actuador.
- Almacenar en salas bien ventiladas y secas.
- Proteger contra la humedad del suelo almacenando en estanterías o palets de madera.
- Cubrir para proteger contra polvo y suciedad.
- Aplicar agente anti-corrosión a las superficies mecanizadas.

Si los actuadores van a ser almacenados por largo tiempo (más de 6 meses), se deben observar adicionalmente los siguientes puntos:

- Antes de almacenar, proteger superficies mecanizadas, especialmente bridas y acoplamientos, con un agente anti-corrosión de larga duración.
- Comprobar la corrosión aproximadamente cada 6 meses y aplicar nuevamente agente protector si es necesario.

Después del montaje, conectar el actuador inmediatamente al sistema eléctrico, de forma que la calefacción evite la condensación.

5. Montaje a válvula/ reductor





- Antes de montar, se deberá comprobar que el actuador no está dañado.
- Las piezas dañadas deben ser sustituidas por repuestos originales

El montaje es más sencillo con el eje de la válvula/reductor apuntando verticalmente hacia arriba, pero es posible en cualquier otra posición.

El actuador multi-vueltas se suministra de fábrica en posición CERRADO (interruptor final de carrera CERRADO actuado).

• Comprobar que la brida de acoplamiento coincide con la de la válvula / reductor



¡Efectuar centraje de bridas con juego!


Los acoplamientos tipo B1, B2, B3 ó B4 (figura A1) se suministran con orificio y chavetero (normalmente según ISO 5210)

Figura A1

Eie hueco

Acoplamiento tipo B 1 / B 2

Acoplamiento tipo B 3 / B 4 Orificio con chavetero



Para acoplamiento tipo A (figura A2), la rosca tiene que coincidir con la del husillo de la válvula. Si no se pide explícitamente roscada, la tuerca se suministra en bruto o pre-taladrada. Mecanización de la tuerca, ver más abajo.

- Comprobar que el acoplamiento corresponde con el eje de la válvula/ reductor.
- Desengrasar completamente las superficies de contacto entre actuador y válvula/reductor.
- Aplicar un poco de grasa no ácida al eje de la válvula/ reductor.
- Montar y encajar el actuador sobre la válvula/reductor; fijar con tornillos (calidad min. 8.8, ver tabla 1) y apretar firmemente en cruz.

 Tabla 1

 8.8
 T_A (Nm)

 M 6
 10

 M 8
 25

 M 10
 50

 M 12
 87

220


Mecanización de la tuerca de roce (acoplamiento tipo A):

M 16

Figura A2

Acoplamiento tipo A

tuerca de roce




No es necesario desmontar la brida de acoplamiento del actuador.

- Extraer el anillo de centraje (80.2, figura A2) mediante una llave de medio punto o similar.
- Extraer la tuerca (80.3) junto con los rodamientos (80.01) y pistas de rodamientos (80.02).
- Separar rodamientos y pistas de la tuerca.
- Tornear y roscar la tuerca.
 Al fijar en el torno, comprobar giro y cabeceo.
- Limpiar la tuerca mecanizada.
- Lubricar los rodamientos y pistas con grasa adecuada y montar en la tuerca.
- Montar la tuerca en la brida. Comprobar que las garras estén ajustadas correctamente en las ranuras del eje hueco.
- Roscar el anillo de centraje y apretar a tope.
- Lubricar con una pistola en el engrasador.

Tubo de protección para válvulas de husillo ascendente

- Aplicar banda de teflón o estopa sobre la rosca del tubo de protección (suministrado por separado).
- Roscar el tubo de protección (1) (figura B) y apretar con firmeza.
- Para protección anti-corrosión KS/KX, empujar la junta (2) contra la carcasa.
- Retocar posibles defectos de pintura.
- Comprobar que el tubo tiene tapón (3) y éste no está dañado.

Figura: B: Tubo de protección para husillo ascendente




6. Mando manual



El mando manual sólo debe activarse con el motor parado. Su activación con el motor en marcha puede ocasionar daños en el actuador multi-vueltas (figura C).


• Levantar la palanca roja en el centro del volante máximo 90°, al mismo tiempo que se gira levemente el volante hacia ambos lados hasta que se note resistencia (figura D).





La fuerza manual es suficiente para mover la palanca del mando manual. El uso de extensiones no es necesario ni está permitido. Una fuerza excesiva puede ocasionar daños en el mecanismo.

• Soltar la palanca (vuelve a la posición inicial por la acción de un muelle). Si la palanca no vuelve a su posición por sí misma, ayudar con la mano para asegurar que la palanca retorna a su posición inicial (figura E).



• Girar el volante en el sentido deseado (figura F).



¡Operar manualmente sólo con la palanca del mando manual en su posición inicial!

• El mando manual se desactiva automáticamente cuando arranca el motor.

7. Conexión eléctrica

El control AUMATIC ExC y el actuador multi-vueltas están diseñados como recinto a prueba de fuego "EEx d" (ver Datos Técnicos, página 5).



Para trabajos efectuados en zonas peligrosas, se debe observar lo establecido en las Normas Europeas EN 60079-14 "Instalaciones Eléctricas en Zonas Peligrosas" y EN 60079-17 "Inspección y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas en Zonas Peligrosas". Los trabajos en el sistema o equipamiento eléctrico sólo deben ser realizados por técnicos calificados o por personal especialmente instruido bajo el control y supervisión de estos técnicos, de acuerdo con las normas de seguridad aplicables.

Soporte mural (accesorio) Figura G1



Cables de conexión al actuador

Los actuadores AUMA SA(R)ExC son operados por el control electrónico integrado AUMATIC ExC, que puede estar montado directamente sobre el actuador o separado sobre un soporte mural.

Al montar el AUMATIC sobre el soporte en pared, se deberán observar los siguientes puntos:

- Para la conexión entre actuador y AUMATIC en soporte, usar adicionalmente cables flexibles y apantallados adecuados. (cables disponibles bajo demanda, ver direcciones en página 83)
- Máxima longitud de cable: 100 m.
- Conectar los cables con la secuencia de fases correcta.
- Comprobar el sentido de giro antes de la conexión (ver página 17).

7.1 Conector Ex con placa de terminales



Para conector Ex con placa de terminales (figura G2), la conexión a la red eléctrica se realiza, una vez extraída la tapa del conector (50.0), en los terminales EEx e (51.0). Por lo tanto, el recinto a prueba de fuego (tipo de protección EEx d), permanece cerrado.

- Comprobar si el tipo de corriente, voltaje y frecuencia corresponden con los del motor (ver placa de características del motor).
- Aflojar tornillos (1) (figura G2) y extraer tapa del conector.



- Colocar los prensaestopas con certificado "EEx e" adecuados para el cable.
- El grado de protección IP67 o IP68 sólo se puede garantizar si se utilizan los prensaestopas adecuados.
- Sellar entradas de cable no utilizadas con tapones adecuados.

Figura G3: Terminales



Figura G4: Desconexión de la red eléctrica




- Retirar la camisa en una longitud de 120 140 mm.
 Pelar cables: mandos max. 8 mm, fuerza max. 12 mm.
 Para cables flexibles usar terminaciones según DIN 46228.
- Se pueden conectar max. 2 hilos por terminal.
- Conectar cables de acuerdo con el diagrama de cableado ACP ... KMS
 TP El diagrama de cableado se suministra dentro de la bolsa de
 plástico atada al volante, junto con las instrucciones de servicio. Si el
 diagrama de cableado no está disponible, se podrá obtener de AUMA
 citando el número de comisión que aparece en la placa de características,
 o directamente a través de internet (ver página 82).

Si el actuador se tiene que desmontar de la válvula, p.ej. para mantenimiento, se puede desconectar de la red eléctrica sin tener que desconectar el cableado (figura G4). Para ello, extraer los tornillos (2) y sacar el conector. La tapa del conector (50.0) y la placa de terminales (51.0) permanecen unidas.



¡Recinto a prueba de fuego!. Antes de abrir, asegurarse que no hay tensión ni gas explosivo.

Figura G5: Bastidor de estacionamiento (accesorio)



Como accesorio, se puede suministrar un bastidor de estacionamiento contra la manipulación de los contactos o influencias ambientales (ver direcciones en página 83).

Datos técnicos conector Ex con placa de terminales para actuadores con protección anti-explosión

Datos técnicos	Fuerza ¹⁾	Tierra	Mandos
Nº máximo de contactos	3	1 (contacto avanzado)	38 macho / hembra
Marcado	U1, V1, W1	según VDE	1 a 24, 31 a 40, 47 a 50
Tensión máxima	550 V	_	250 V
Intensidad máxima	25 A	_	10 A
Tipo de conexión del cliente	Atornillada	Atornillada	Atornillada
Sección máxima	6 mm ²	6 mm ²	1,5 mm ²
Material: conector	Araldite / Poliamida	Araldite / Poliamida	Araldite / Poliamida
contactos	Latón	Latón	Latón recubierto de estaño
1) Válido para conductores de cobre. Para conductores de aluminio, consultar con AUMA.			

7.2 Conexión Ex enchufable por klemas

Figura G6: Conexión





Figura G7: Desconexión de la red eléctrica



Figura G8: Bastidor de estacionamiento (accesorio)



La conexión eléctrica a la red se realiza mediante klemas (figura G6). El recinto de terminales está diseñado con tipo de protección "EEx e" (seguridad aumentada). La separación entre el recinto de terminales (seguridad aumentada) y el recinto de interruptores (recinto a prueba de fuego) se realiza mediante pasos de cable con protección anti-explosión con conector integrado.

- Comprobar si el tipo de corriente, voltaje y frecuencia corresponden con los del motor (ver placa de características del motor).
- Aflojar tornillos (1) (figura G6) y extraer tapa (50.1).



- Colocar los prensaestopas con certificado "EEx e" adecuados para el cable.
- El grado de protección IP67 o IP68 sólo se puede garantizar si se utilizan los prensaestopas adecuados.
- Sellar entradas de cable no utilizadas con tapones adecuados.
- Conectar cables de acuerdo con el diagrama de cableado ACP ... KMS TP El diagrama de cableado se suministra dentro de la bolsa de plástico atada al volante, junto con las instrucciones de servicio. Si el diagrama de cableado no está disponible, se podrá obtener de AUMA citando el número de comisión que aparece en la placa de características, o directamente a través de internet (ver página 82).

Si el actuador se tiene que desmontar de la válvula, p.ej. para mantenimiento, se puede desconectar de la red sin tener que desconectar el cableado (figura G7). Para ello, extraer los tornillos (2) y sacar el bastidor con conector integrado (50.16). La tapa (50.1) y el bastidor (51.16) permanecen unidos.



¡Recinto a prueba de fuego!. Antes de abrir, asegurarse que no hay tensión ni gas explosivo.

Como accesorio, se puede suministrar un bastidor de estacionamiento (figura G8) contra la manipulación de los contactos o influencias ambientales (ver direcciones en página 83).

Datos técnicos conexión Ex enchufable por klemas para actuadores con protección anti-explosión

Datos técnicos	Fuerza ¹⁾	Tierra	Mandos
N° max. terminales	3	1	48
Marcado	U1, V1, W1	según VDE	1 a 48
Tensión máxima	750 V	_	250 V
Tipo de conexión cliente	Atornillada	Atornillada	Clip ²⁾
Sección máxima	10 mm ² hasta SA 16.1	10 mm ²	2,5 mm ² flexible, 4 mm ² rígido

- 1) Válido para conductores de cobre. Para conductores de aluminio, consultar con AUMA.
- 2) Opcional con terminales para conexiones atornilladas.

7.3 Calefacción

La calefacción para evitar condensación está alimentada internamente, a no ser que se pida de forma diferente.

7.4 Montaje posterior del control



Para evitar problemas, se recomienda comprobar la compatibilidad de los interfaces eléctricos en caso de montaje posterior del control AUMATIC sobre el actuador.

7.5 Tipo de desconexión en posiciones finales



• El fabricante de la válvula debe indicar el tipo de desconexión en posiciones finales; por final de carrera o por par.

El tipo de desconexión ajustado se puede comprobar con los parámetros "OPEN POSITION" y "CLOSED POSITION" (página 33). Más información en página 63, epígrafe 15.10.

7.6 Montaje de la tapa

- Después de la conexión eléctrica, limpiar las superficies de contacto de la tapa del conector o del recinto de terminales y comprobar que la junta tórica no está dañada. Aplicar una fina capa de grasa no ácida (p.ej. vaselina) a las superficies de contacto.
- Colocar la tapa y apretar en cruz por igual los 4 tornillos (1), figura G2 ó
- Apretar los prensaestopas firmemente para garantizar el grado de protección ambiental IP67 o IP 68.

8. Ajuste de los limitadores de par

Estas instrucciones de servicio son solamente válidas para cierre en sentido horario, es decir, el eje gira en el sentido de las agujas del reloj para cerrar la válvula.



¡Recinto a prueba de fuego!. Antes de abrir, asegurarse que no hay tensión ni gas explosivo.

• Extraer la tapa del recinto de interruptores (página 19, figura L1) y, si existe, extraer el disco indicador, según lo descrito en página 19 (epígrafe 11.).

8.1 Ajuste





Figura J

• ¡El par ajustado debe ser el adecuado para la válvula!

 Este ajuste sólo se debería modificar con el consentimiento del fabricante de la válvula.

Ajuste CERRADO

Ajuste ABIERTO





- Aflojar los dos tornillos de seguridad O del disco de par (figura J).
- Girar el disco P hasta el valor de par deseado (1 da Nm = 10 Nm). Ejemplo:

La figura J muestra el siguiente ajuste:

3,5 da Nm = 35 Nm para dirección CERRAR 3,5 da Nm = 35 Nm para dirección ABRIR

• Apretar los tornillos O de nuevo.



- El limitador de par también funciona con el mando manual. Con el control adecuado, la actuación de un limitador de par puede ser almacenada y así evitarse el re-arranque en un determinado sentido.
- El limitador de par actúa como protección de sobrecarga durante toda la carrera, también cuando se desconecta el actuador por final de carrera.

8.2 Comprobación de los limitadores de par

Los botones rojos de prueba T y P (figura H), sirven para actuar manualmente los interruptores de final de carrera y par:

- Girando T en sentido de la flecha DSR, se actúa el limitador de par CERRAR.
- Girando P en sentido de la flecha DÖL, se actúa el limitador de par ABRIR
- Los interruptores se pueden resetear girando el volante en sentido contrario.

Ajuste de los finales de carrera


• Activar mando manual según descrito en el epígrafe 6. página 10.

9.1 Ajuste para posición final CERRADO (sector negro)



• Girar el volante en sentido horario hasta que la válvula esté cerrada. Presionar y girar el tornillo A (figura H) con un destornillador (5 mm) en el sentido de la flecha. Se percibe un sonido de carraca y el indicador B gira cada 90°. Cuando el indicador B está a 90° del punto C, seguir girando lentamente. Cuando el indicador B alcanza el punto C, dejar de girar y soltar el tornillo (debe quedar en la posición inicial, no hundido). Si se ha sobrepasado la posición de ajuste por error, continuar girando hasta realizar el ajuste correcto según lo descrito anteriormente.

Figura H



9.2 Ajuste para posición final ABIERTO (sector blanco)



- Girar el volante en sentido anti-horario hasta que la válvula esté abierta, luego girar en sentido contrario aproximadamente 1/2 vuelta.
- Presionar y girar el tornillo D (figura H) con un destornillador (5 mm) en el sentido de la flecha. Se percibe un sonido de carraca y el indicador E gira cada 90°. Cuando el indicador E está a 90° del punto F, seguir girando lentamente. Cuando el indicador E alcanza el punto F, dejar de girar y soltar el tornillo (debe quedar en un posición inicial, no hundido). Si se ha sobrepasado la posición de ajuste por error, continuar girando hasta realizar el ajuste correcto según lo descrito anteriormente.

9.3 Comprobación de los finales de carrera

Los botones rojos de prueba T y P (figura H), sirven para actuar manualmente los interruptores de final de carrera y par:

- Girando T en sentido de la flecha WSR, se actúa el f.c. CERRADO.
- Girando P en sentido de la flecha WÖL, se actúa el f.c. ABIERTO.
- Los interruptores se pueden resetear girando el volante en sentido contrario.



Si LSC (WSR) y LSO (WÖL) son actuados manualmente en posiciones intermedias, se deberá llevar una vez el actuador a la posición ABIERTO o CERRADO para que el transmisor de posición registre de nuevo la carrera completa.

9.4 Montaje del disco indicador

Si existe, colocar el disco indicador sobre el eje. El ajuste se realiza después de la maniobra de prueba (página 17).

10. Maniobra de prueba



 Antes de la maniobra de prueba, los ajustes de limitadores de par (página 15) y finales de carrera (página 16) deben estar realizados correctamente.

10.1 Comprobación del sentido de giro

Esta comprobación sólo es necesaria para montaje del AUMATIC sobre soporte mural (ver página 11).

Si el control AUMATIC está montado directamente sobre el actuador, la corrección automática de fase asegura el sentido de giro correcto, incluso si se invierten las fases en la instalación eléctrica.

El sentido de giro del eje de salida se puede observar en el disco indicador (figura K-7). Si no existe disco indicador, el sentido de giro se puede observar en el eje hueco. Para ello, extraer el tapón roscado (27) (figura K-8).

Figura K-7: Disco indicador




Figura K-8: Descubrir



- Activar el mando manual, ver página 10, epígrafe 6.
- Llevar el actuador manualmente a una posición intermedia o a una distancia suficiente de la posición final.
- Poner el selector en posición local (I) (figura K-9).

Figura K-9



• Conectar tensión.

Presionar el pulsador CERRAR y observar el sentido de giro:

Figura K-10



Sentido de giro en disco indicador:			
anti-horario correcto			
Sentido de giro en eje hueco:			
horario correcto			

Pulsador CERRAR

• Si el sentido de giro es incorrecto, desconectar inmediatamente:

Figura K-11



Corregir la secuencia de fases en la conexión del motor.
 Repetir maniobra de prueba.

10.2 Comprobación del tipo de desconexión (ver página 63, epígrafe 15.10) en posiciones finales

El fabricante de la válvula debe determinar el tipo de desconexión en posiciones finales, por final de carrera o por par. El tipo de desconexión se puede ajustar de forma independiente para los sentidos CERRAR y ABRIR.

Poner selector en posición OFF (0), figura K-12.
 Seleccionar indicación de estado S0:
 Presionar pulsador C brevemente, varias veces si es necesario.

Figura K-12





varias veces brevemente hasta que aparezca S0

Para **desconexión por final de carrera**, comprobar si las posiciones finales están ajustadas correctamente:

Figura K-13
CERRADO (amarillo)
ABIERTO (verde)



Activar mando manual, ver epígrafe 6. en página 10.

• Llevar actuador a la posición final correspondiente.

Pos.final CERRADO: LED amarillo: luce

Texto en pantalla: CLOSED POSITION

Pos.final ABIERTO: LED verde: luce

Texto en pantalla: OPEN POSITION

Las señales de LED aquí descritas son para ajustes estándar; para otros ajustes, los LED pueden indicar otras informaciones (ver página 24)

- Si las posiciones finales no están ajustadas correctamente, se deberán ajustar de nuevo los finales de carrera, ver página 16, epígrafe 9.
- Cuando las posiciones finales estén ajustadas correctamente, realizar maniobra de prueba eléctricamente, según descrito bajo "desconexión por par".

Para desconexión por par, comprobar como sigue:

- Realizar maniobra de prueba eléctricamente:
- Poner selector (figura K-14) en posición LOCAL (I).

Figura K-14



 Operar actuador con los pulsadores ABRIR - PARAR- CERRAR -



Actuador cerrando: LED an

Pos.final CERRADO alcanzada:

Actuador abriendo:

Pos.final ABIERTO alcanzada:

LED amarillo: parpadea

Texto en pantalla: RUNNING CLOSE

LED amarillo: luce

Texto en pantalla: CLOSED POSITION

LED verde: parpadea

Texto en pantalla: RUNNING OPEN

LED verde: luce

Texto en pantalla: OPEN POSITION

• Si las posiciones finales no están ajustadas correctamente, aparece un mensaje de fallo en la pantalla "FAULT" y "TORQUE FAULT (OPEN)" o "TORQUE FAULT (CLOSE)" (ver páginas 31, 32). Las posiciones finales deben ser ajustadas de nuevo, ver página 16, epígrafe 9. Luego, observar el tipo de desconexión, ver página 63, epígrafe 15.10.

11. Indicador mecánico de posición (opción)



Los trabajos sobre el actuador abierto bajo tensión sólo se pueden llevar a cabo si se asegura que durante su duración no existe peligro de explosión.

El engranaje reductor adecuado para la válvula fue instalado en fábrica. Si posteriormente se modifican las vueltas por carrera de la válvula, es probable que el reductor instalado ya no sea válido.

1. Extracción del disco indicador:


(no necesario para el ajuste del indicador mecánico de posición)

- Quitar tornillos y extraer la tapa del recinto de interruptores (figura L1).
- Extraer el disco indicador (figura L2). Se puede usar una llave fija (aprox. 14 mm) como palanca.

Figura L1: Tapa del recinto de interruptores



Figura L2: Extracción del disco indicador



2. Ajuste del disco indicador

- Colocar el disco indicador sobre el eje.
- Llevar el actuador a la posición final CERRADO.
- Girar el disco indicador inferior (figura L3), hasta que el símbolo CERRADO esté alineado con la marca en la tapa (figura L1).
- Llevar el actuador a la posición final ABIERTO.
- Sujetar el disco inferior en su posición y girar el disco superior con símbolo ABIERTO hasta que esté alineado con la marca en la tapa.

Figura L3



Figura L4: Tapa del recinto de interruptores



El disco indicador gira aprox.180° para la carrera completa ABIERTO-CERRADO o viceversa.

• Limpiar superficies de contacto; comprobar estado de la junta tórica. Aplicar una fina capa de grasa no ácida a las superficies de contacto.



¡Recinto a prueba de fuego!. Manejar la tapa con cuidado. Las superficies de contacto no se deben dañar o ensuciar. No atascar la tapa durante el montaje.

• Colocar tapa del recinto de interruptores y apretar tornillos en cruz por igual.

12. Ajuste del potenciómetro (opción)





Para la transmisión de la posición del actuador, es necesario un potenciómetro.


- Llevar la válvula hasta la posición final CERRADO.
- Quitar la tapa del recinto de interruptores (observar instrucciones de seguridad, página 19, epígrafe 11.).
- Si existe, extraer el disco indicador, según lo descrito en epígrafe11.
- Girar el potenciómetro (R2) en sentido horario hasta la posición final (figura M).
- Girar el potenciómetro (R2) en sentido contrario un poco.
- Si existe, colocar el disco indicador sobre el eje y realizar ajuste según lo descrito en el epígrafe 11..
- Limpiar superficies de contacto; comprobar estado de la junta tórica. Aplicar una fina capa de grasa no ácida a las superficies de contacto.



¡Recinto a prueba de fuego!. Manejar la tapa con cuidado. Las superficies de contacto no se deben dañar o ensuciar. No atascar la tapa durante el montaje.

• Colocar tapa del recinto de interruptores y apretar tornillos en cruz por igual.

Figura M



13. Ajuste del transmisor electrónico de posición RWG (opción)

- Para AUMATIC en soporte mural -


El transmisor electrónico de posición es ajustado en fábrica de acuerdo con el rango de señal indicado en el pedido. Realizar ajuste posterior según lo descrito en epígrafe 13.1.

Después de montar el actuador a la válvula, comprobar el ajuste midiendo la intensidad de salida a los puntos de medida indicados (ver epígrafe 13.1) y reajustar si es necesario.

Tabla 3

Datos técnicos		RWG 4020
Diagrama de cableado		ACP KMS TP4 / sistema de 3 ó 4 hilos
Int. de salida	I	0 - 20 mA, 4 - 20 mA
Alimentación	Uv	alimentación interna 24 V CC

Figura N: Tarjeta del transmisor de posición





El switch (figura N) debe estar en posición para sistema de 4 hilos (punto visible).

13.1 Ajuste para sistema de 4 hilos 4 - 20 mA



- Conectar tensión al AUMATIC.
- Llevar la válvula hasta la posición final CERRADO.
- Quitar la tapa del recinto de interruptores (observar instrucciones de seguridad, página 19, epígrafe 11.).
- Si existe, extraer el disco indicador, según lo descrito en epígrafe 11.
- Conectar miliamperímetro para 0 20 mA en los puntos de medida (figura N, página 22 o figura O).
- Girar el potenciómetro (R2) en sentido horario hasta la posición inicial. Girar el potenciómetro (R2) con valor decreciente hasta el tope.
- Girar el potenciómetro de ajuste (N) en sentido horario hasta que la intensidad empiece a aumentar.
- Girar el potenciómetro de ajuste (N) en sentido contrario hasta que se estabilice un valor de aprox. 0,1 mA.
- Llevar la válvula a la posición final ABIERTO.
- Ajustar con el potenciómetro (M) el valor 16 mA.
- Llevar el actuador de nuevo a la posición final CERRADO.
 Se produce un salto de 4 mA en el valor final, con lo que el rango es ahora 4-20 mA.
- Alcanzar ambas posiciones finales de nuevo y comprobar el ajuste. Si es necesario, corregir.
- Si existe, colocar el disco indicador sobre el eje y realizar ajuste según lo descrito en el epígrafe 11, página 19.
- Limpiar superficies de contacto; comprobar estado de la junta tórica. Aplicar una fina capa de grasa no ácida a las superficies de contacto.




¡Recinto a prueba de fuego!. Manejar la tapa con cuidado. Las superficies de contacto no se deben dañar o ensuciar. No atascar la tapa durante el montaje.

 Colocar tapa del recinto de interruptores y apretar tornillos en cruz por igual.



Si el valor máximo no puede ser alcanzado, se deberá comprobar la selección del engranaje reductor.



14. Indicación, operación y ajuste de AUMATIC

El ajuste de AUMATIC se realiza con los pulsadores de los mandos locales (figura Q1).

14.1 Modificar ajustes

Para modificar ajustes, seguir los pasos siguientes:

- 1) Poner selector (figura Q1) en posición OFF.
- 2) Mantener presionado el pulsador 'Escape' (C) aprox. 2 segundos hasta que el grupo M0 aparezca (ver también página 27).
- 3) Seleccionar: p.ej. M0 "LANGUAGE/CONTRAST" y confirmar selección con

14.2 Protección por contraseña

Los ajustes de AUMATIC están protegidos por contraseña. La contraseña establecida en fábrica es 0000. Si es necesario, esta contraseña puede ser modificada (introducir contraseña, página 28; modificar contraseña, página 42).

14.3 Ajustes de fábrica

AUMATIC es configurado en fábrica según los requerimientos del pedido, y los detalles (nº de comisión, fecha del ensayo final, etc.) son almacenados en la EEPROM (memoria no volátil) como ajustes de fábrica. Estos ajustes siempre se pueden recuperar (ver "FACTORY SETTING", página 53).

14.4 Elementos de control y visualización

14.4.1 Mandos locales

Los pulsadores en los mandos locales (figura Q1) tienen dos funciones, dependiendo de la posición del selector:

- Selector en posición LOCAL: Órdenes ABRIR - PARAR - CERRAR y Reset (protección del motor)
- Selector en posición OFF:
 Indicación y modificación de parámetros,
 indicación de estado e información de diagnosis
- Selector en posición REMOTO: Indicación de parámetros, indicación de estado e información de diagnosis

Figura Q1: Mandos locales



Pulsadores:

Función selector posición	•	Función para selector en posición OFF y REMOTO:		
Ξ	ABRIR	despl./ modificar valores		
PARAR		despl./ modificar valores		
	CERRAR	4	confirmar selección	
Reset		С	Escape	

Selector: LOCAL-OFF-REMOTO

14.4.2 Indicaciones por LED programables

Cinco LEDs (figura Q2) indican diferentes señales (ver página 34, parámetro LED1 a LED 5 LOCAL CONTROLS.).

Figura Q2
V1 V2 V3 V4 V5



Ajuste estándar:

Ajuste estandar:							
LED V1 (amarillo)	luce	Actuador en posición final CERRADO					
	parpadea	Actuador cerrando (se puede desactivar con el parámetro "BLINKER", página 34)					
LED V2 (rojo)	luce	Fallo de par CERRAR (el par max. ajustado ha sido excedido antes de la posición final)					
LED V3 (rojo)	luce	Protección del motor actuada					
LED V4 (rojo)	luce	Fallo de par ABRIR (el par max. ajustado ha sido excedido antes de la posición final)					
LED V5 (verde)	luce	Actuador en posición final ABIERTO					
	parpadea	Actuador abriendo (se puede desactivar con el parámetro "BLINKER", página 34)					

Prueba de lámparas

Tras la conexión a la tensión, se realiza automáticamente una prueba de los LEDs. Todos los LEDs deben lucir al menos durante 3 segundos.

14.5 Información general sobre el diseño del menú

Las indicaciones en pantalla se dividen en tres grupos principales:

- 1) grupo S = Indicaciones de estado, ver 14.5.3 2) grupo M = Indicaciones de menú, ver 14.5.4
- 3) grupo D = Indicaciones de diagnosis, ver 14.5.5

En la esquina superior derecha de la pantalla aparece el grupo en el que nos movemos. Ver ejemplo, figura S1, página 26: Grupo S = Indicaciones de estado.

14.5.1 Ajuste del contraste de la pantalla LCD

- Modificar el ajuste a través del menú "LANGUAGE/CONTRAST" (ver "Modificar ajustes" más abajo)
- O: Mantener pulsado "Escape" C) en la página de estado S0. Tras aprox. 10 s (con lo que se eluden los menús - grupos S, M, D -), el brillo de la pantalla LCD va aumentando o disminuyendo continuamente. Cuando se libera el pulsador, el brillo actual queda almacenado bajo "CONTRAST".

14.5.2 Navegación por las indicaciones

(Selector en posición OFF o REMOTO)

Desplazamiento dentro de un grupo:

• Para desplazarse dentro de un grupo (ver epígrafe 14.5): Presionar pulsador "despl." ▲ , ▼. Los triángulos �en pantalla muestran el sentido del desplazamiento.

Confirmar selección:

• Para alcanzar un nuevo menú o subgrupo: Cargar la nueva selección con el pulsador "Confirmar selección" (2).

Seleccionar grupo S, M ó D:

Tras la conexión del AUMATIC, se muestra la indicación de estado S0 en pantalla.

- Cambiar del grupo S (Indicaciones de estado S0, S1, S2, S3) al grupo M (Indicación de menú): Mantener presionado "Escape" (C) durante aprox. 2 segundos hasta que aparezca el grupo M0.
- \bullet Cambiar del grupo ${\tt S}$ (Indicaciones de estado ${\tt S0}$, ${\tt S1}$, ${\tt S2}$, ${\tt S3}$) al grupo D (Indicación de diagnosis):

Mantener presionado "Escape" (C) hasta que aparezca el grupo D0 (indicación de menú M es eludida).

• Cambiar de grupo M ó D al grupo S0: Presionar "Escape" (C) brevemente.

Mostrar ajustes:



- Poner el selector en posición OFF o REMOTO.
- Seleccionar grupo M0.
- Realizar selección: p.ej. MO "LANGUAGE/CONTRAST" y confirmar selección con (2).
- Seleccionar "VIEW" y confirmar con (2).



Modificar ajustes:




- Poner el selector en posición OFF.
- Seleccionar grupo M0.
- Realizar selección: p.ej. MO "LANGUAGE/CONTRAST" y confirmar selección con 倒.
- Seleccionar "EDIT" y confirmar con .
- Introducir contraseña (ver página 28).
- Modificar valor.
- Para cancelar un proceso o retroceder a la indicación anterior: Presionar pulsador "Escape" (C).

Cancelar proceso/ retroceder:

14.5.3 Grupo S: Indicaciones de estado

Las indicaciones de estado (grupo S) muestran el modo actual de operación (ver también página 57, epígrafe 15.).


Figura S1: Vista general de las indicaciones de estado



Página S0 (figura S1-0):

- La línea 1 muestra el modo actual de operación (página 57, epígrafe 15.).
- La línea 2 muestra las órdenes de maniobra actuales transmitidas al actuador a través de los mandos locales (pulsadores) o en REMOTO.
- La línea 3 muestra la posición del actuador en % de la carrera (0% = actuador en pos.final CERRADO, 100% = actuador en pos.final ABIERTO). Solamente se indica si el actuador está equipado con transmisor de posición (potenciómetro o RWG).
- La línea 4 muestra el estado actual del actuador, p.ej.: "OPEN POSITION" = Actuador en pos.final ABIERTO, "RUNNING OPEN" = Actuador abriendo.

Figura S1-0



Más información sobre la página de estado S0 en página 32.

Página S1 (figura S1-1):

Indicación de fallos.

Figura S1-1



Más información sobre la página de estado S1 en página 32.



Los fallos interrumpen o evitan la operación (ver páginas 31, 32 y 67).

Página S2 (figura S1-2):

• Indicación de avisos.

Figura S1-2



Más información sobre la página de estado S2 en página 32.




Los avisos no interrumpen la operación, tienen efecto solamente informativo (ver páginas 31, 32, y 67).

Indicación de estado S3 (figura S1-3):

Aquí se indican las causas de la señal "NOT READY IND."

Figura S1-3



Más información sobre la página de estado S3 en páginas 32, 33.



La señal "NOT READY IND." avisa que en ese momento el actuador no puede ser operado en REMOTO (ver página 33).

Información detallada sobre las indicaciones S0 a S3 en páginas 31 a 32.

14.5.4 Grupo M: Indicaciones de menú


El ajuste de AUMATIC es realizado en las indicaciones de menú. También contienen los datos operativos y la placa de características electrónica.

 Cambiar de las indicaciones de estado (grupo S) a las indicaciones de menú (grupo M):

Presionar "Escape" durante 2 segundos

- Mantener presionado "Escape" \bigcirc durante aprox. 2 segundos hasta que aparezca el grupo $\verb"M0"$.
- Para retroceder a la indicación de estado: Presionar "Escape" (C) brevemente una vez.


Figura S2: Indicaciones de menú



C Presionar "Escape" brevemente una vez

El siguiente ejemplo muestra cómo desplazarse dentro de la indicación de menú y seleccionar el subgrupo "LANGUAGE/CONTRAST" (página 33).

Ejemplo:



Introducir contraseña:


Para modificar los parámetros, se debe introducir una contraseña, ver figura



- Antes: Poner selector en posición OFF.
- Mantener pulsado "Escape" (C) durante aprox. 2 segundos hasta que aparezca el grupo M0.
- Seleccionar: p.ej. MO "LANGUAGE/CONTRAST" ó M1 "SETTINGS" y confirmar selección con 🔊
- Seleccionar "EDIT" y confirmar con (4).
- Ahora: introducir contraseña:
- El pulsador "despl." ▲ aumenta el número en una unidad cada vez que se presiona (de 9 se pasa a 0).
- El pulsador "despl." T disminuye el número en una unidad cada vez que se presiona (de 0 se pasa a 9).
- El pulsador "Confirmar selección" (cambia al siguiente dígito, o confirma la contraseña tras el último dígito.

Con el pulsador "Escape" (C) el proceso puede ser cancelado en caso de haber introducido una contraseña errónea.

Figura S3: Contraseña





repetir paso 1 y 2 para los 4 dígitos



La contraseña puede ser modificada mediante la indicación de menú "CHANGE PASSWORD" (página 42). En fábrica se establece 0000.

Si, tras introducir una contraseña válida, no se realiza ninguna acción durante un tiempo prolongado (aprox. 10 min), el AUMATIC vuelve a la indicación de estado S0 automáticamente.

Subgrupos: Se pueden seleccionar 5 subgrupos en las indicaciones de menú (grupo M):

M0 = LANGUAGE/CONTRAST (ver página 33) M1 = SETTINGS (ver también páginas 33 a 48)

M2 = OPERATIONAL DATA (ver también páginas 48,49) M3 = EL. NAME PLATE (ver también página 49) M1 = CONFIGURATION (ver también páginas 50 a 53)

Ajustes M1: El grupo Ajustes (menú M1) contiene parámetros para las funciones del

actuador, como p.ej. tipo de desconexión en posiciones finales,

comportamiento de seguridad, posiciones intermedias o posicionador.

Datos operativos M2: Los datos operativos (menú M2) proporcionan información, p.ej. sobre el

tiempo de marcha, nº de arrancadas, nº de fallos de par, etc.

El análisis de estos datos suministra información útil para la optimización de

actuador y válvula, alargando su vida útil.

Si se produce un fallo, el registro de los datos operativos posibilita una

rápida diagnosis del error.

Placa de características electrónica M3:

La placa de características electrónica (menú M3) proporciona información sobre los datos del pedido.

Para consultas en fábrica, se requieren datos como:

- Datos de pedido (M30)
- Datos de producto (M31)

Los datos de proyecto y otros datos específicos son definibles libremente y pueden introducidos por el usuario.

• Datos de proyecto (M32)

La información de Servicio, p.ej. nº de teléfono y dirección internet pueden ser indicados en:

• Datos de servicio (M33)

Configuración M4:

La información contenida en el menú CONFIGURATION - item SETUP

(M41) es importante para consultas en fábrica.

Si los parámetros no están ajustados correctamente, se puede poner en peligro el funcionamiento del actuador. Por lo tanto, estos ajustes sólo

deben ser modificados por personal de servicio autorizado.

Más información sobre las indicaciones de menú en páginas 33 - 53, epígrafe 14.8.2, indicaciones de menú.


14.5.5 Grupo D: Indicaciones de diagnosis

La información en el menú de diagnosis (ver página 54) sólo se suministra para el servicio de AUMA y consultas en fábrica.

Cambiar de la indicación de estado (grupo ${\tt S}$) a la indicación de diagnosis (grupo ${\tt D}$):

- Mantener pulsado 'Escape' (C) hasta que aparezca el grupo D0 (con lo que se eluden las indicaciones de menú M) (figura S4).
- Para retroceder a la indicación de estado:
 Pulsar "Escape" (C) brevemente una vez.

Figura S4: Indicaciones de diagnosis



Se pueden seleccionar los siguientes subgrupos del grupo principal D:

D0 = Posiciones finales

DD = Versión de software DP1

D1 = Señales del actuador

DE = Estado bus DP1

D2 = Fallos internos

DF = Datos vía posicionador

D3 = Avisos internos

D4 = Fallos de configuración

D5 = Versión de hardware

D6 = Versión de software


D7-D8 = Datos vía potenciómetro o RWG

DC = Versión de hardware DP1

Más información sobre los subgrupos individuales en página 54 y sig.

14.6 Comprobación de la versión del software

Tras la conexión de tensión, la versión del software aparece en pantalla durante aprox. 3 segundos.



También se puede obtener este dato de la placa de características electrónica (página 49, menú M3, "PRODUCT DATA").

14.7 Interface de bus de campo

Aparte de la opción convencional de comunicación en paralelo (un hilo por cada señal u orden), se puede utilizar también un interface PROFIBUS (dos hilos para todos los dispositivos conectados).

Para la programación vía bus de campo, existen instrucciones por separado.

14.8 Indicaciones en pantalla y parámetros del software

14.8.1 Indicación de estado

Para indicación y operación, ver página 25, epígrafe 14.5.2.

	Indicación	Texto	Nota				
S0	1ª línea: Modo de operación	OFF LOCAL MODE	El modo de operación LOCAL - OFF - REMOTO se modifica con el selector; la selección entre REMOTO y SETPOINT se realiza vía la entrada MODE (ver página 61, epígrafe 15.5.1).				
		REMOTE MODE	RESTRICTED: Los mandos locales de AUMATIC no han				
		SETPOINT MODE	sido liberados aún. Se debe liberar externamenten mediante bus o una señal de entrada. Ver parámetro "ENABLE LOCAL MODE", página 53.				
		FAILURE MODE					
		EMERGENCY MODE					
		RESTRICTED					
	2ª línea:	OPEN	Las órdenes digitales de maniobra (ABRIR - PARAR -				
	Ördenes de maniobra	CLOSE	CERRAR) pueden provenir de los mandos locales o REMOTO.				
		STOP	Las órdenes de maniobra sólo se muestran en pantalla mientras estén activas.				
		OPEN CLOSE	Si varias órdenes están activas simultáneamente, se genera				
		OPEN STOP	la señal 'FAULT'.				
		CLOSE STOP					
		OPEN STOP CLOSE					
		E1#####-	Valor nominal (p.ej. en modo de operación SETPOINT)				
	3ª línea: Posición de actuador	E2#####-	Valor real de la posición del actuador (sólo si existe potenciómetro o RWG en el actuador)				
	4ª línea: Estado actual (sólo en ausencia de fallos o avisos). Si se producen fallos o avisos, estas señales se indican en la 4ª línea	RUNNING OPEN	Actuador abriendo lógicamente (permanece durante pausas)				
		RUNNING CLOSE	Actuador cerrando lógicamente (permanece durante pausas)				
		OPEN POSITION	Pos. final ABIERTO alcanzada (sólo final de carrera o final de carrera + par, depende del tipo de desconexión ajustado) Pos. final CERRADO alcanzada (sólo final de carrera o final de carrera + par, depende del tipo de desconexión ajustado)				
		CLOSED POSITION					
		SETPOINT POSITION	Está en posición nominal (sólo para operaciones nominales)				
		FAULT!	Ha ocurrido un fallo, actuador detenido; ver menú S1				
		WARNING!	Ha ocurrido un aviso, la operación no es afectada, sólo a efectos informativos; ver menú S2				
		FAULT AND WARNING!	Han ocurrido fallos y avisos				
		NOT READY	El actuador no puede ser operado en REMOTO, sólo con los mandos locales				
		FLT + NR!	Han ocurrido fallos y la señal NOT READY				
		WRN + NR!	Han ocurrido avisos y la señal NOT READY				
		FLT + WRN + NR!	Han ocurrido fallos, avisos y la señal NOT READY				

	Indicación	Texto	Nota				
S1	FAULT IND.	NO FAULT	Sin fallos				
		INTERNAL FAULT	La diagnosis interna de AUMATIC ha descubierto un fallo interno (señales de fallos internos, ver D2, página 54).				
		TORQUE FAULT (CLOSE)	Fallo de par CERRAR (sólo par o par antes de final de carre- ra, depende del tipo de desconexión); ayuda: Reset con or- den contraria, o con pulsador "Reset" en los mandos locales.				
		TORQUE FAULT (OPEN)	Fallo de par ABRIR (sólo par o par antes de final de carrera, depende del tipo de desconexión); ayuda: Reset con orden contraria, o con pulsador "Reset" en los mandos locales.				
		LOSS OF PHASE	Falta una fase; ayuda: Conectar fase. Con alimentación externa 24V CC, comprobar alimentación CA, conectar si es necesario.				
		THERMAL FAULT	Protección de motor actuada; ayuda: Dejar enfriar o resetear con pulsador "Reset" de los mandos locales. Comprobar fusible F4.				
		CONFIG. FAULT	AUMATIC configurado incorrectamente (señales sobre fallos de configuración, ver D4, página 55).				
S2	WARNING IND.	NO WARNING	Sin avisos				
		OPERATION TIME	El tiempo de maniobra definido entre posición final ABIERTO y CERRADO ha sido excedido (ver parámetros MONITOR TRIGGERS, menú M40). Ayuda: Ajustar según tiempo de maniobra real, comprobar si los finales de carrera funcionan correctamente, comprobar mecánica del actuador.				
		STARTS/DUTY	El nº de arrancadas o tiempo de maniobra por hora definidos ha sido excedido. Ayuda: Comprobar comportamiento de regulación, aumentar banda muerta, reducir el número de cambios de valor nominal.				
		INTERNAL FEEDBACK	Transmisor de posición (potenciómetro o RWG) no estanda- rizado. Ayuda: Llevar el actuador a ambas posiciones finales ABIERTO y CERRADO consecutivamente.				
		INTERNAL WARNING	La diagnosis interna de AUMATIC ha descubierto un aviso interno (señales sobre avisos internos, ver D3, página 55).				
		FEEDBACK E2 LOSS	Interrupción de señal del transmisor de posición. Ayuda: Comprobar señal y cableado del transmisor de posición (potenciómetro o RWG). La comprobación de señal puede realizarse en las páginas de diagnosis D6, D7 ó D8. El ajuste FEEDBACK E2 (M4101) puede que no se corresponda con el diagrama de cableado.				
		SETPOINT E1 LOSS	Interrupción de señal del setpoint. Ayuda: Comprobar señal de setpoint y cableado. El ajuste SETPOINT E1 (M4100) puede que no se corresponda con el diagrama de cableado.				
		TORQUE E6 LOSS	Interrupción de señal del sensor de par. Causado por CAN FAULT MWG. Ver indicación de diagnosis D2, página 54.				

	Indicación	Texto	Nota
S3	NOT READY IND.	READY	Actuador puede ser operado desde REMOTO.
		CLEAR STATE	Sólo para actuadores con interface PROFIBUS-DP: El actuador ha recibido un telegrama GC CLEAR. En este estado, el actuador no puede ser operado desde REMOTO. Ayuda: Enviar GC OPERATE.
		NOT REMOTE	Selector no en posición REMOTO. Ayuda: Poner selector en posición REMOTO
		WRONG COMMAND	Sólo para actuadores con interface de bus de campo: Se han recibido varias órdenes de maniobra simultáneamente (p.ej. ABRIR y CERRAR), o el max. valor nominal ha sido excedido.

Fallos y Avisos: Ver página 67, epígrafe 16.

14.8.2 Indicaciones de menú



Parámetros con el comodín "x" en el menú (campos en blanco) pueden ser indicados y modificados:

x = 0: sólo indicación (fondo gris)

x = 1 : indicación y modificación (fondo blanco) (sólo posible con selector en posición OFF)

Para modificar un parámetro, primero hay que introducir la contraseña (ver página 28).

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota
мо	LANGUAGE/ C	ONTRAST			1110111		
	LANGUAGE/	LANGUAGE	M0X0	0	0	GERMAN	Idioma en pantalla LCD
	CONTRAST				1	ENGLISH	
		LCD CONTRAST	MOX1	80	0		Contraste de pantalla LCD (%), a
					100		mayor valor, mayor oscuridad (ver página 25)
м1	SETTINGS						
M11	SEATING MODE	OPEN POSITION	M11X0	0	0	LIMIT	Desconexión en posición final
					1	TORQUE	ABIERTO (ver página 63, epígrafe 15.10)
		CLOSED	M11X1	0	0	LIMIT	Desconexión en posición final
		POSITION		1	TORQUE	CERRADO (ver página 63, epí- grafe 15.10)	
M12	TORQUE	OPENING	M1.2X0	100	5		Par de desconexión ABRIR en %
					110		del par nominal del actuador
		CLOSING	M12X1	100	100		Par de desconexión CERRAR en
					0		% del par nominal del actuador
		BY-PASS ML2X2	0	0		Duración del by-pass del limitador	
		DURATION			50		de par (0,1s) (ver página 65, epí- grafe 15.13)

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota
M13	LOCAL	MAINTAINED		3	0	OFF	Contacto mantenido o con auto-retención en modo de opera- ción LOCAL Contacto mantenido = OFF (ver página 64, epígrafe 15.11)
	CONTROLS	VIROLS LOCAL			1	OPEN	
					2	CLOSED	
					3	OPEN + CLOSE (STOP)	
					4	OPEN + CLOSE (NO STOP)	
		BLINKER	M13X1	2	0	OFF	Intermitente
					1	LIT IN MID- POSITION	(ver página 66, epígrafe 15.15)
					2	OFF IN MID- POSITION	
		LED 1 LOCAL	M13X2	30	0	NOT USED	Asignación de señal para LED V1
		CONTROLS			1	CLOSED POSITION	en los mandos locales (ver también página 24)
					2	OPEN POSITION	
					3	RUNNING CLOSE	
					4	RUNNING OPEN	
					5	ACTUATOR MOVING	
					6	LSC (WSR)	
					7	LSO (WOEL)	
					8	TSC (DSR)	
					9	TSO (DOEL)	
					10	THERMO FAULT	
					11	TORQUE FAULT (CLOSE)	
					12	TORQUE FAULT (OPEN)	
					13	TORQUE FAULT (GEN.)	
					14	SETPOINT E1 LOSS	
					15	FEEDBACK E2 LOSS	
					16	SPEED E3 LOSS	
					17	TORQUE E6 LOSS	
					18	WARNING OPER. TIME	
					19	WARNING STARTS/RUN	
					20	LOCAL SW. POSITION	
				21	REMOTE SW. POSITION		

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota							
M13	LOCAL CONTROLS		M13X2	30	22	OFF SW. POSITION								
					23	REMOTE MODE								
					24	SETPOINT MODE								
					25	INTERMED. POS. 1								
					26	INTERMED. POS. 2								
					27	INTERMED. POS. 3								
					28	INTERMED. POS. 4								
					29	STEPPING MODE								
					30	CLOSING BLINK								
					31	OPENING BLINK								
				32	FAULT IND.									
					33	WARNING IND.								
				34	NOT READY IND.									
													35	SETPOINT REACHED
							36	LOSS OF PHASE						
					37	I/01 ANALOG IN2 LOSS								
					38	I/O1 ANALOG IN1 LOSS								
		LED 2 LOCAL CONTROLS	M13X3	11	0-38	TIVE HOSS	Asignación de señal para LEDs V2 a V5 en los mandos locales							
		LED 3 LOCAL CONTROLS	M13X4	10	0-38		(ver también página 24) Textos 0-38 como parámetro							
		LED 4 LOCAL CONTROLS	M13X5	12	0-38		LED 1 LOCAL CONTROLS página 34							
		LED 5 LOCAL CONTROLS	M13X6	31	0-38									
M14	I/O 1	MAINTAINED M14X0 REMOTE	M14X0	0	0	OFF	Contacto mantenido o con							
					1	OPEN	auto-retención en modo de ope- ración REMOTO							
					2	CLOSED	Contacto mantenido = OFF							
				3	OPEN + CLOSE (STOP)	(ver página 64, epígrafe 15.11)								
				4	OPEN + CLOSE (NO STOP)									

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota
M14	I/O 1	ALARM CONTACT	M14X1	2	0	FAULT GROUP 1	Fallo + No listo
					1	FAULT GROUP 2	Fallo + No listo sin fallo de par
					2	FAULT GROUP 3	Fallo
					3	FAULT GROUP 4	Fallo sin fallo de par
					4	FAULT GROUP 5	Fallo + No listo + Aviso
					5	FAULT GROUP 6	Fallo + No listo sin fallo térmico
					6	FAULT GROUP 7	Fallo + No listo sin fallo de par + sin fallo térmico
					7	FAULT GROUP 8	Fallo sin fallo térmico
					8	FAULT GROUP 9	Fallo sin fallo de par y sin fallo tér- mico
					9	FAULT GROUP 10	Fallo + No listo + Avisos sin fallo térmico
		OUTPUT	M14X2	2	0	NOT USED	Relé no actuado
		CONTACT 1			1	CLOSED POSITION	Señal LSC (WSR) ó LSC (WSR) más TSC (DSR) (según tipo de desconexión)
					2	OPEN POSITION	Señal LSO (WOEL) ó LSO (WOEL) más TSO (DOEL) (según tipo de desconexión)
					3	RUNNING CLOSE	Actuador cerrando lógicamente
					4	RUNNING OPEN	Actuador abriendo lógicamente
					5	ACTUATOR MOVING	Actuador funcionando en LOCAL, REMOTO o manual (sin tansmi- sor de posición sólo se indican LOCAL o REMOTO)
					6	LSC (WSR)	Final de carrera CERRADO actuado
					7	LSO (WOEL)	Final de carrera ABIERTO actuado
					8	TSC (DSR)	Limitador de par CERRAR actua- do
					9	TSO (DOEL)	Limitador de par ABRIR actuado
					10	THERMAL FAULT	Protección de motor actuada (puede ser necesario reset)
					11	TORQUE FAULT (CLOSE)	Fallo de par en sentido CERRAR
					12	TORQUE FAULT (OPEN)	Fallo de par en sentido ABRIR
					13	TORQUE FAULT (GEN.)	Fallo de par CERRAR + ABRIR (señal combinada)
					14	SETPOINT E1 LOSS	La señal de valor nominal E1 es menor en 0,3 mA que el valor in- ferior programado
					15	FEEDBACK E2 LOSS	La señal de valor real E2 es me- nor en 0,3 mA que el valor inferior programado

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota																																													
M14	I/O 1	OUTPUT CONTACT 1	M14X2	2	16	SPEED E3 LOSS	no disponible																																													
						17	TORQUE E6 LOSS	La señal de par es menor en 0,3 mA que el valor inferior programa- do																																												
					18	WARNING OPER. TIME	El tiempo de maniobra max. pro- gramado para ABRIR - CERRAR ha sido excedido																																													
					19	WARNING STARTS/RUN	El nº max. de ciclos/h o nº max. tiempo de maniobra/h ha sido ex- cedido																																													
						20	LOCAL SW. POSITION	Selector en posición LOCAL																																												
					21	REMOTE SW. POSITION	Selector en posición REMOTO																																													
									22	OFF SW. POSITION	Selector en posición OFF																																									
					23	REMOTE MODE	Modo op. REMOTO activo																																													
						24	SETPOINT MODE	Modo op. SETPOINT activo																																												
					25	INTERMED. POS. 1	Señalización de posiciones intermedias 1 a 4.																																													
					26	INTERMED. POS. 2	Comportamiento de señal según parámetros "POS.1 CONTROL" a "POS.4 CONTROL", páginas 40 -																																													
											27	INTERMED. POS. 3	42)																																							
						28	INTERMED. POS. 4																																													
					29	STEPPING MODE	Alcanzado el rango programado para modo por pasos (parámetros "START STEP", "STOP STEP" página 39)																																													
									30	CLOSING BLINK	La curva de señal está de acuer- do con la señal óptica pos. final CERRADO o ABIERTO en los mandos locales, incluyendo la se- ñal de intermitente programada																																									
															_						_			_				31	OPENING BLINK																							
																																																				32
																										33	WARNING IND.	Avisos; incluye: aviso tiempo ma- niobra, arrancadas/h, sin manio- bra de referencia, avisos internos e interrupciones de señal																								
																																										34	NOT READY IND.	Selector no REMOTO, orden de maniobra incorrecta								
					35	SETPOINT REACHED	Actuador en la posición nominal																																													

	Subgrupo		Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota
M14	I/O 1	CUIPUT CONTACT 1 I	M14X2	2	36	LOSS OF PHASE	Falta una fase
					37	I/O1 ANALOG IN2 LOSS	Interrupción de señal en entrada analógica 2 del interface paralelo
					38	I/O1 ANALOG IN1 LOSS	Interrupción de señal en entrada analógica 1 del interface paralelo
		CUIPUT CONTACT 2 I	M14X3	1	0-38		Ver OUTPUT CONTACT 1
		CUIPUT CONTACT 3 I	M14X4	21	0-38		
		CUIPUT CONTACT 4 I	M14X5	11	0-38		
		CUIPUT CONTACT 5 I	M14X6	12	0-38		
M15	FAILURE MODE	FAILURE I	M15X0	0	0	OFF	Modo de fallo desactivado
		BEHAVIOUR			1	GOOD SIGNAL FIRST	ver página 61, epígrafe 15.6
					2	FAIL IMMEDI- ATE	
		DELAY TIME	M15X1	3,0	0		Retardo (en s)
					1,200.0		ver página 61, epígrafe 15.6
		FAILURE I	M15X2	0	0	FAIL AS IS	Comportamiento del actuador en
		POSITION			1	FAIL CLOSE	caso de fallo (ver página 61)
					2	FAIL OPEN	
					3	FAIL TO PO- SITION	
		PRESET I	M15X3	0	0		Posición en % en la que el actua-
		POSITION			100.0		dor se detiene
		FAILURE SOURCE I	M15X4	1	0	SETPOINT E1	Origen del fallo
					1	E1 OR E2 FEEDBACK	
					2	BUS INTERFACE	Sólo con bus de campo
M16	EMERGENCY	EMERGENCY I	M16X0	0	0	OFF	Operación emergencia desactivada
	MODE	BEHAVIOUR			1	GOOD SIGNAL FIRST	Ver página 58, epígrafe 15.4
					2	ACTIVE IMME- DIATE	
		EMERGENCY I	M16X1	0	0	FAIL AS IS	Comportamiento del actuador en
		POSITION			1	FAIL CLOSE	caso de emergencia (ver página 58)
					2	FAIL OPEN	
					3	FAIL TO PRESET	
			M16X2	0	0	REMOTE ONLY	Maniobra de emergencia en
		SW. POS.			1	REMOTE AND LOCAL	REMOTO o también en LOCAL
		EMERGENCY I	M16X3	0	0	NONE	sin by-pass
		BY-PASS			1	THERMAL	no disponible

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota
M16	EMERGENCY	EMERGENCY	16X3	0	2	TORQUE	no disponible
	MODE	BY-PASS			3	THERMAL AND TORQUE	no disponible
		PRESET	M16X4	0	0		Posición de emergencia en %
		POSITION			100.0		para ajuste "FAIL TO PRESET"
M17	STEPPING	DIRECTION OPEN	1 M17X0	0	0	OFF	Modo por pasos en sentido
	MODE				1	REMOTE ONLY	ABRIR (ver página 62, epígrafe 15.8)
					2	LOCAL ONLY	
					3	REMOTE AND LOCAL	
		ON TIME OPEN	M17X1	10	1.0		Tiempo de marcha (en s) en sen-
					300.0		tido ABRIR
		OFF TIME OPEN	M17X2	50	1.0		Tiempo de pausa (en s) en senti-
					300.0		do ABRIR
		START STEP	M17X3	0	0,0		Inicio modo por pasos sentido
		OPEN			99.9		ABRIR (en % de la carrera)
		STOP STEP	M17X4	1,000	1.0		Fin modo por pasos sentido
		OPEN			100.0		ABRIR (en % de la carrera)
		DIRECTION	M17X5	0	0	OFF	Modo por pasos en sentido
		CLOSE			1	REMOTE ONLY	CERRAR (ver página 62, epígrafe 15.8)
					2	LOCAL ONLY	
					3	REMOTE AND LOCAL	
		ON TIME CLOSE	M17X6	10	1.0		Tiempo de marcha (en s) en sen-
					300.0		tido CERRAR
		OFF TIME CLOSE	E M17X7	50	1.0 300.0		Tiempo de pausa (en s) en senti- do ABRIR
		START STEP	M17X8	1,000	1.0		Inicio modo por pasos sentido
		CLOSE			100.0		CERRAR (en % de la carrera)
		STOP STEP	M17X9		0.0		Fin modo por pasos sentido
		CLOSE			99.9		CERRAR (en % de la carrera)
M18	MONITOR	MAX.	M18X0	1,200	0		Vigilancia de tiempo actuador co-
	TRIGGERS	STARTS/HOUR			1,800		nectado; ajuste ciclos/h max. Vigilancia de tiempo actuador co nectado; ajuste tiempo manio- bra/h max.
		MAX. DUTY	M18X1	0	0	15 MIN	
		CYCLE			1	30 MIN	
					2	24 MIN	
		MAX. RUN TIME	M18X2	900	4		Tiempo de maniobra (s) max.
					36,000		
M19	POSITIONER	DEAD TIME	M19X0	0.5	0		Tiempo muerto posicionador (en
		(T-OFF)			60.0		s) ver también página 60

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota
M19	POSITIONER	FULL OPEN	M19X1	100.0	95.0		Tolerancia en % para la pos. final
		ADJUST			100.0		ABIERTO (ver también pág.60)
		FULL CLOSE	M19X2	0	0		Tolerancia en % para la pos. final
		ADJUST			50		CERRADO (ver también pág.60)
		OPENING STOP	M19X3	0.5	0.0		Banda muerta interna ABRIR (ver
		BAND			9.9		también pág. 60)
		CLOSING STOP	M1.9X4	0.5	0.0		Banda muerta interna CERRAR
		BAND			9.9		(ver también pág. 60)
		OUTER DEADBAND	M19X5	1.0	0.1		Banda muerta externa (ver tam-
					10.0		bién pág. 60)
M1B	PROFIBUS-DP ¹⁾	SLAVE ADDRESS	M1BX0	2	0		Dirección esclavo DP
					125		
		REDUNDANCY	M1BX1	0	0	OFF	Redundancia bus DP
					1	ON, TX: ACTIVE CHANNEL	
					2	ON, TX: BOTH CHANNELS	
		CHANNEL CHECK	M1BX2	5.0	5.0		Tiempo comprobación canal
		TIME			600.0		(en s)
M1C	INTERMED.	POS.1	M1CX0	0	0,0		Posición en % de la posición in-
	POSITIONS				100.0		termedia 1
		POS.1:	M1CX1	0	0	NO STOP	Comportamiento al alcanzar la
		BEHAVIOUR			1	STOP OPENING DIR.	posición intermedia 1 (ver tam- bién pág. 64, epígrafe 15.12)
					2	STOP CLOSING DIR.	
					3	STOP BOTH	
						DIR.	
		POS.1: SELECTOR SW.	M1CX2	0	0	OFF	Desactivar posición intermedia 1 o asignar a un modo de operación
		SELECTOR SW.			1	REMOTE ONLY	específico
						LOCAL ONLY	
					3	REMOTE AND LOCAL	
		POS.1:	M1CX3	0	0	NOT USED	Comportamiento de señal en po-
		CONTROL			1	C POS O	sición intermedia 1 (ver también pág. 64, epígrafe 15.12)
					2	CPOSO	pag. 04, opigiale 10.12)
					3	C POS O	
		POS.2	M1CX4	0	0.0		Posición en % de la posición in-
					100.0		termedia 2
		POS2: BEHAVIOUR	M1CX5	0	0	NO STOP	Comportamiento al alcanzar la posición intermedia 2 (ver también pág. 64, epígrafe 15.12)

¹⁾ Sólo para actuadores con interface PROFIBUS-DP

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota
M1C	INTERMED. POSITIONS	POS2: BEHAVIOUR	M1CX5	0	1	STOP OPENING DIR.	
					2	STOP CLOSING DIR.	
					3	STOP BOTH DIR.	
		POS2:	M1CX6	. 6 0	0	OFF	Desactivar posición intermedia 2
		SELECTOR SW.			1	REMOTE ONLY	o asignar a un modo de operación
					2	LOCAL ONLY	específico
					3	REMOTE AND LOCAL	
		POS2:	M1CX7	0	0	NOT USED	Comportamiento de señal en po-
		CONTROL			1	C POSO	sición intermedia 2 (ver también pág. 64, epígrafe 15.12)
					2	CPOSO	pag. 64, epigrale 15.12)
					3	C POS O	
		POS.3	M1CX8	0	0.0		Posición en % de la posición in-
					100.0		termedia 3
		POS3: BEHAVIOUR	M1CX9	0	0	NO STOP	Comportamiento al alcanzar la
					1	STOP OPENING DIR.	posición intermedia 3 (ver también pág. 64, epígrafe 15.12)
					2	STOP CLOSING DIR.	
					3	STOP BOTH DIR.	
		POS3:	M1CXA	0	0	OFF	Desactivar posición intermedia 3
		SELECTOR SW.			1	REMOTE ONLY	o asignar a un modo de operación específico
					2	LOCAL ONLY	especifico
					3	REMOTE AND LOCAL	
		POS3:	MLCXB	0	0	NOT USED	Comportamiento de señal en po-
		CONTROL			1	C POS^O	sición intermedia 3 (ver también pág. 64, epígrafe 15.12)
					2	CPOSO	pag. 04, epigiale 13.12)
					3	C POS O	
		POS.4	MLCXC	0	0,0		Posición en % de la posición in-
					100.0		termedia 4
		POS4:	M1CXD	0	0	NO STOP	Comportamiento al alcanzar la
		BEHAVIOUR			1	STOP OPENING DIR.	posición intermedia 4 (ver tam- bién pág. 64, epígrafe 15.12)
					2	STOP CLOSING DIR.	
					3	STOP BOTH	

¹⁾ Sólo para actuadores con interface PROFIBUS-DP

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota
M1C	INTERMED.	POS4:	M1CXE	0	0	OFF	Desactivar posición intermedia 4 o
	POSITIONS	SELECTOR SW.			1	REMOTE ONLY	asignar a un modo de operación específico
					2	LOCAL ONLY	especifico
					3	REMOTE AND LOCAL	
		POS4:	M1CXF	0	0	NOT USED	Comportamiento de señal en posi-
		CONTROL			1	C POSO	ción intermedia 4 (ver también pág. 64, epígrafe 15.12)
					2	CPOSO	pag. 04, epigrale 13.12)
					3	C POS O	
M1D	CHANGE	PASSWORD	M1DX0	0	0		Contraseña (ver también pag. 28);
	PASSWORD				1999		sólo se puede ver y modificar tras la introducción de la contraseña válida actual
M1E	PROFIBUS	SLAVE ADDRESS	M1EX0	2	0		Dirección del esclavo DP2
	DP2 ¹⁾				125		
		REDUNDANCY	M1EX1	0	0	OFF	Redundancia de bus DP2
					1	ON, TX:ACTI- VE CHANNEL	
					2	ON, TX: BOTH CHANNELS	
		CHANNEL CHECK	M1EX2	5.0	5.0		Tiempo comprobación canal DP2
	- 0	TIME			600.0		(en s)
M1F	MODBUS 12)	BAUDRATE	M1FX1	1 5	0	300 BAUD	MODBUS 1: Selección velocidad
					1	600 BAUD	
		BAUDRATE	M1FX1	5	2	1200 BAUD	MODBUS 1: Selección velocidad
					3	2400 BAUD	
					4	4800 BAUD	
					5	9600 BAUD	
					6	19200 BAUD	
					7	38400 BAUD	
		PARITY	M1FX2	1	0	NO, 2 STOP- BITS	MODBUS 1: Selección paridad
					1	EVEN, 1 STOPBIT	
					2	ODD, 1 STOP- BIT	
		CONNECT-	M1F03	3.0	1.0		MODBUS 1: tiempo de control co-
		CONTROL TIME			25.5		nexión (en s)
		SLAVE ADDRESS	M1FX4	247	1		MODBUS 1: Dirección esclavo
					247		
		REDUNDANCY	M1FX5	0	0	OFF	MODBUS 1: Comportamiento re-
					1	ON, TX:ACTI- VE CHANNEL	dundancia

¹⁾ Sólo para actuadores con interface PROFIBUS-DP 2) Sólo para actuadores con interface MODBUS

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota
M1F	MODBUS 12)	REDUNDANCY	M1FX5		2	ON, TX: BOTH CHANNELS	
		CHANNEL CHECK	M1FX6	5.0	0.0		MODBUS 1: Tiempo comproba-
		TIME			25.5		ción canal (en s)
		T-OFF	M1F07	0.3	0.1		MODBUS 1: Tiempo muerto sali-
		PROC.IMG.OUT			25.5		da repr. proceso (en ms)
		SIZE OF	M1F08	6	0		MODBUS 1: Tamaño salida re-
		PROC.IMG.OUT			64		presentación de proceso
		SIZE OF	M1F09	18	0		MODBUS 1: Tamaño entrada re-
		PROC.IMG.IN			64		presentación de proceso
M1G	MODBUS 2 ²⁾	BAUDRATE	M1GX1	5	0	300 BAUD	MODBUS 2: Selección velocidad
					1	600 BAUD	_
					2	1200 BAUD	
					3	2400 BAUD	
					4	4800 BAUD	
					5	9600 BAUD	
					6	19200 BAUD	
					7	38400 BAUD	
		PARITY	MIGX2	1	0	NO, 2 STOP- BITS	MODBUS 2: Selección paridad
					1	EVEN, 1 STOPBIT	
					2	ODD, 1 STOPBIT	
		CONNECT-	M1G03	3.0	0.1		MODBUS 2: Tiempo de control
		CONTROL TIME			25.5		conexión (en s)
		SLAVE ADDRESS	M1GX4	247	1		MODBUS 2: Dirección esclavo
					247		
		REDUNDANCY	M1GX5	0	0	OFF	MODBUS 2: Comportamiento re-
					1	ON, TX: ACTI- VE CHANNEL	dundancia
					2	ON, TX: BOTH CHANNELS	
		CHANNEL CHECK	M1GX6	5.0	0.0		MODBUS 2: Tiempo comproba-
		TIME			25.5		ción canal (en s)
		T-OFF	M1G07	0.3	1		MODBUS 2: Tiempo muerto sali-
		PROC.IMG.OUT			255		da repr. proceso (en ms)
		SIZE OF	M1G08	6	0		MODBUS 2: Tamaño salida re-
		PROC.IMG.OUT			64		presentación de proceso
		SIZE OF	M1G09	18	0		MODBUS 2: Tamaño entrada re-
		PROC.IMG.IN			64		presentación de proceso

¹⁾ Sólo para actuadores con interface PROFIBUS-DP 2) Sólo para actuadores con interface MODBUS

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota																																														
M1H	IN-PROC-	BYTE ORDER	M1HX0	0	0		Selección entre 4 representacio-																																														
	IMAGE 1 ³⁾	PATTERN			3		nes de proceso																																														
		BYTE 5.0 CONFIG.	M1HX1	1	0	NOT USED	Designación del bit 0 de la repre-																																														
					1	CLOSED POSITION	sentación de proceso, definible li- bremente																																														
					2	OPEN POSITION																																															
					3	RUNNING CLOSE																																															
					4	RUNNING OPEN																																															
					5	ACTUATOR MOVING																																															
					6	LSC (WSR)																																															
					7	LSO (WOEL)																																															
					8	TSC (DSR)																																															
					9	TSO (DOEL)																																															
					10	THERMAL FAULT																																															
					11	TORQUE FAULT (CLOSE)																																															
					12	TORQUE FAULT (OPEN)																																															
					13	TORQUE FAULT (GEN.)																																															
																	14	SETPOINT E1 LOSS																																			
					15	FEEDBACK E2 LOSS																																															
					16	SPEED E3 LOSS																																															
					17	TORQUE E6 LOSS																																															
																			_	-						_					l	l	l													18 WARNING OPER. TIME							
																												19	WARNING STARTS/RUN																								
																																																	20	LOCAL SW. POSITION			
					21	REMOTE SW. POSITION																																															
					22	OFF SW. PO- SITION																																															
					23	REMOTE MODE																																															
				24	SETPOINT MODE																																																
																																																				25	INTERMED. POS. 1
					26	INTERMED. POS. 2																																															

¹⁾ Sólo para actuadores con interface PROFIBUS-DP 2) Sólo para actuadores con interface MODBUS

³⁾ Configuración de la representación de proceso del primer componente del bus: para PROFIBUS-DP estos parámetros estan definidos en el fichero GSD, para MODBUS se asignan los valores por defecto, que no se pueden modificar.

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/	Texto	Nota																																														
M1H	IN-PROC-	BYTE 5.0	M1HX1	1		INTERMED.																																															
11111	IMAGE 1 ³⁾	CONFIG.	11111111111	•		POS. 3																																															
					28	INTERMED.																																															
						POS. 4																																															
						29	STEPPING MODE																																														
										30	CLOSING																																										
						BLINK																																															
					31	OPENING BLINK																																															
					32	FAULT IND.																																															
					33	WARNING IND.																																															
					34	NOT READY																																															
						IND.																																															
					35	SETPOINT REACHED																																															
					36	LOSS OF PHASE																																															
					37																																																
						IN2 LOSS																																															
																38	I/O1 ANALOG																																				
								IN1 LOSS																																													
																											39	SELECTOR NOT REMOTE																									
																																						40	WRONG														
												COMMAND																																									
																			41	INTERNAL																																	
																								40	FAULT																												
																											PE-FAULT																										
					43	INTERNAL FEEDBACK																																															
					44	INTERNAL																																															
					45	WARNING																																															
					45	CHANNEL 2 ACTIVE																																															
					46	RUNNING																																															
						LOCAL																																															
					_	_	_	_	_	_	-	47	RUNNING REMOTE																																								
												_	-	_		48	RUNS WITH																																				
																HANDHWL																																					
																																																				49	PROPORTIO-
																																																					NAL RUNNING
					50	PHYS. DRIVE BREAK																																															

¹⁾ Sólo para actuadores con interface PROFIBUS-DP 2) Sólo para actuadores con interface MODBUS

³⁾ Configuración de la representación de proceso del primer componente del bus: para PROFIBUS-DP estos parámetros estan definidos en el fichero GSD, para MODBUS se asignan los valores por defecto, que no se pueden modificar.

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota
M1H	IN-PROC- IMAGE 1 ³⁾	BBYTE 5.0 CONFIG.	M1HX1	1	51	CLEAR- STATUS	
					52	DIG.IN 1 BUS1	
					53	DIG.IN 2 BUS1	
					54	DIG.IN 3 BUS1	
					55	DIG.IN 4 BUS1	
		BYTE 5.1 CONFIG.	M1HX2	2	0-55		Configuración 0 a 55 Texto como parámetro
		BYTE 5.2 CONFIG.	M1HX3	21	0-55		BITO CONFIGURATION, página 44 y sig.
		BYTE 5.3 CONFIG.	M1HX4	11	0-55		
		BYTE 5.4 CONFIG.	M1HX5	12	0-55		
		BYTE 5.5 CONFIG.	M1HX6	36	0-55		
		BYTE 5.6 CONFIG.	M1HX7	34	0-55		
		BYTE 5.7	M1HX8	2	0	FAULT GROUP 1	
		CONFIG.			1	FAULT GROUP 2	bit 7 de la representación de pro- ceso
					2	FAULT GROUP 3	
					3	FAULT GROUP 4	
					4	FAULT GROUP 5	
					5	FAULT GROUP 6	
					6	FAULT GROUP 7	
					7	FAULT GROUP 8	
					8	FAULT GROUP 9	
					9	FAULT GROUP 10	
		ANALOGUE M1HX9 VALUES DP	1	0	0-100 PER CENT	Codificación de los valores de transmisón DP (cambio % / ‰)	
				1	0-1000 PER MIL		
					2	ON, TX:BOTH CHANNELS	

¹⁾ Sólo para actuadores con interface PROFIBUS-DP 2) Sólo para actuadores con interface MODBUS

³⁾ Configuración de la representación de proceso del primer componente del bus: para PROFIBUS-DP estos parámetros estan definidos en el fichero GSD, para MODBUS se asignan los valores por defecto, que no se pueden modificar.

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota
M1H	IN-PROC- IMAGE 1 ³⁾	BYTE 6.0 CONFIG.	M1HXA	50	0-55		Configuración del byte 2 bit 0 a 7 en la representación de proceso,
		BYTE 6.1 CONFIG.	M1HXB	49	0-55		definibles libremente. Valores de 0 a 55 como parámetro BITO CONFIGURATION,
		BYTE 6.2 CONFIG.	M1HXC	29	0-55		página 44 y sig.
		BYTE 6.3 CONFIG.	M1HXD	0	0-55		
		BYTE 6.4 CONFIG.	M1HXE	5	0-55		
		BYTE 6.5 CONFIG.	M1HXF	78	0-55		
		BYTE 6.6 CONFIG.	M1HXG	47	0-55		
		BYTE 6.7 CONFIG.	M1HXH	46	0-55		
M1I	IN-PROC-	BYTE ORDER	M1IX0	0	0		Selección entre 4 representacio-
	IMAGE 2 ⁴⁾	PATTERN			3		nes de proceso
		BYTE 5.0 CONFIG.	M1IX1	1	0-55		Configuración de los bits (bit 0 a 6) en representación de proceso
		BYTE 5.1 CONFIG.	M1IX2	2	0-55		2, definibles libremente. Valores de 0 a 55 como parámetro BITO CONFIG.,
		BYTE 5.2 CONFIG.	M1IX3	21	0-55		página 44 y sig.
		BYTE 5.3 CONFIG.	M1IX4	11	0-55		
		BYTE 5.4 CONFIG.	M1IX5	12	0-55		
		BYTE 5.5 CONFIG.	M1IX6	36	0-55		
		BYTE 5.6 CONFIG.	M1IX7	34	0-55		
		BYTE 5.7	M1IX8	2	0	FAULT GROUP 1	Configuración del byte de fallo 5
		CONFIG.			1	FAULT GROUP 2	bit 7 de la representación de pro- ceso
					2	FAULT GROUP 3	-
					3	FAULT GROUP 4	
					4	FAULT GROUP 5	
					5	FAULT GROUP 6	
					6	FAULT GROUP 7	
					7	FAULT GROUP 8	
					8	FAULT GROUP 9	
					9	FAULT GROUP 10	

¹⁾ Sólo para actuadores con interface PROFIBUS-DP 2) Sólo para actuadores con interface MODBUS

³⁾ Configuración de la representación de proceso del primer componente del bus: para PROFIBUS-DP estos parámetros estan definidos en el fichero GSD, para MODBUS se asignan los valores por defecto, que no se pueden modificar.

⁴⁾ Configuración de la representación de proceso del segundo componente del bus: para PROFIBUS-DP estos parámetros estan definidos en el fichero GSD, para MODBUS se asignan los valores por defecto, que no se pueden modificar.

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota
M1I	IN-PROC- IMAGE 2 ⁴⁾	ANALOGUE VALUES DP	M1X9	1	0	0-100 PER CENT	Codificación de los valores de transmisón DP2 (cambio % / %)
					1	0-1000 PER MIL	
		BYTE 6.0 CONFIG.	MIXA	50	0-55		Configuración del byte 2 bit 0 a 7 en la representación de proceso,
		BYTE 6.1 CONFIG.	M1XB	49	0-55		definibles libremente (para interfa- ce bus 2). Valores de 0 a 55 como paráme-
		BYTE 6.2 CONFIG.	MIXC	29	0-55		tro BITO CONFIG. página 44 y sig.
		BYTE 6.3 CONFIG.	MIXD	0	0-55		
		BYTE 6.4 CONFIG.	M1IXE	5	0-55		
		BYTE 6.5 CONFIG.	M1XF	78	0-55		
		BYTE 6.6 CONFIG.	MIXG	47	0-55		
		BYTE 6.7 CONFIG.	MIXH	46	0-55		
M1J	REACTION MONITORING	REACTION TIME	M18X3	7.0	1.0 15.0		Vigilancia del tiempo de reacción (en s), ver también página 66.
M2	OPERATIONAL	DATA		1			
		TOTAL MOTOR RUNTIME	M200	0			Tiempo funcionamiento motor en la vida completa
		MOTOR RUNTIME	M2X1	0			reset a 0 posible
		TOTAL STARTS	M202	0			Nº de ciclos en la vida completa
		STARTS	M2X3	0			reset a 0 posible
		TOTAL TSC STOPS	M204	0			Nº de actuaciones limitador de par en sentido CERRAR
		TSC STOPS	M2X5	0			reset a 0 posible
		TOTAL LSC STOPS	M206	0			N° de actuaciones final de carrera CERRADO
		LSC STOPS	M2X7	0			reset a 0 posible
		TOTAL TSO STOPS	M208	0			Nº de actuaciones limitador de par en sentido ABRIR
		TSO STOPS	M2X9	0			reset a 0 posible
		TOTAL LSO STOPS	M20A	0			Nº de actuaciones final de carrera ABIERTO
		LSO STOPS	M2XB	0			reset a 0 posible

¹⁾ Sólo para actuadores con interface PROFIBUS-DP 2) Sólo para actuadores con interface MODBUS

³⁾ Configuración de la representación de proceso del primer componente del bus: para PROFIBUS-DP estos parámetros estan definidos en el fichero GSD, para MODBUS se asignan los valores por defecto, que no se pueden modificar.

⁴⁾ Configuración de la representación de proceso del segundo componente del bus: para PROFIBUS-DP estos parámetros estan definidos en el fichero GSD, para MODBUS se asignan los valores por defecto, que no se pueden modificar.

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota
		TOTAL TSC FAULTS	M20C	0			Nº de fallos de par en sentido CERRAR
		TSC FAULTS	M2XD	0			reset a 0 posible
		TOTAL TSO FAULTS	M20E	0			N° de fallos de par en sentido ABRIR
		TSO FAULTS	M2XF	0			reset a 0 posible
		TOTAL THERMAL FLT.	M20G	0			Nº de fallos térmicos (protección del motor)
		THERMAL FAULTS	M2XH	0			reset a 0 posible
		TOTAL WRN. STARTS /RUN1	M20I	0			Total de secciones de tiempo durante las que se señalizó un aviso de arrancadas/tiempo maniobra (ver página 65)
		WRN. STARTS/RUN1	M2XJ	0			reset a 0 posible (ver página 65)
		TOTAL WRN. STARTS /RUN2	M20K	0			Sección de tiempo max. durante las que se señalizó un aviso de arrancadas/tiempo maniobra (ver página 65)
		WRN. STARTS/RUN2	M2XL	0			reset a 0 posible (ver página 65)
		TOTAL NO. POWER ON	M20M	0			Nº de arrancadas en la vida completa
		NO. POWER ON	M2XN	0			reset a 0 posible
мз	EL.NAME PLA	TE					
M30	ORDER DATA	COMMISS.NO. AUMATIC	M3000				definido en fábrica
		COMMISS.NO. ACTUATOR	M3001				
		KKS NO.	M3002				
		VALVE NO.	M30X3				ajustable
		PLANT NO.	M30X4				
M31	PRODUCT DATA	PRODUCT TYPE	M3100				definido en fábrica
		WORKS NO. ACTUATOR	M3101				
		WORKS NO. AUMATIC	M3102				
		LOG SOFTWR. VER.	M3103				Versión del software
		LOGIC HROWR. VER.	M3104				Versión del hardware
		DATE OF FINAL TEST	M3105				
		WIRING DIAGRAM	M3106				
		TERMINAL PLAN	M3107				
M32	PROJECT DATA	PROJECT NAME	M32X0				ajustable
		CUSIONER FIELD 1	M32X1				(campos para datos del cliente)
		CUSIOMER FIELD 2	M31X2				

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota
м33	SERVICE DATA	SERVICE PHONE INTERNET	M3300 M3301				definido en fábrica
		ADDRESS					
		SERVICE TEXT 1	M3302				sólo modificable por técnico de
		SERVICE TEXT 2	M3303				servicio sólo modificable por técnico de servicio
M4	CONFIGURATI	ON					
M40	SPECIAL FUNCTIONS	POSITIONER	M4000	0	0	FUNCTION NOT ACTIVE	Función posicionador (ver tam- bién página 59)
					1	POSITIONER ENABLED	
		ADAPTIVE	M40X1	1	0	OFF	Comportamiento adaptativo
		BEHAVIOUR			1	ON	ON/ OFF
		OPERATIONAL DATA	M40X2	1	0	VIEW NOT ENABLED	Registro de datos operativos ON/ OFF
					1	VIEW ENABLED	
		EL.NAME PLATE	M40X3	1	0	VIEW NOT ENABLED	Placa de características electrónica ON/ OFF
					1	VIEW ENABLED	
		STEPPING MODE	M40X4	0	0	VIEW NOT ENABLED	Modo por pasos ON/ OFF
					1	VIEW ENABLED	
		INTERMED. POSITION	M40X5	0	0	VIEW NOT ENABLED	Indicación de parámetros Posiciones intermedias ON/OFF
					1	VIEW ENABLED	
		MONITOR TRIGGERS	M40X6	1	0	FUNCTION NOT ACTIVE	Indicación de parámetros Función de vigilancia ON/OFF
					1	FUNCTION ACTIVE	
		REACTION MONITORING	M4008	0	0	FUNCTION NOT ACTIVE	Reacción vigilancia ON/OFF (ver también página 66).
					1	FUNCTION ACTIVE	predefinido en fábrica
		DP-V1 SERVICES 1)	M4009	0	0	FUNCTION NOT ACTIVE	PROFIBUS-DP (V1)
					1	FUNCTION ACTIVE	
M41	SETUP	SETPOINT E1	M4100	0	0	NONE	Sin fuente de setpoint
					1	LOGIC ANALOG IN1	no disponible
					2	PROFIBUS DP	1)
					3	I/O1 ANALOG IN1	Entr.analógica interface paralelo 1
					4	I/O1 ANALOG IN2	no disponible

¹⁾ Sólo para actuadores con interface PROFIBUS-DP 2) Sólo para actuadores con interface MODBUS

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota
M41	SETUP	SETPOINT E1	M4100	0	5	DP1 ANALOG IN1	1)
					6		1)
					7	MODBUS	2)
					8		2)
					9	<u> </u>	2)
		FEEDBACK E2	M4101	4	0	NONE	Sin transmisor de posición
					1		Posición vía potenciómetro
						0-20MA	Posición vía RWG 0 - 20 mA
					3		Posición vía RWG 4 - 20 mA
					4	MWG	no disponible
		TORQUE E6	M4103	2	0	NONE	sin vigilancia de par
					1	LOGIC ANALOG IN1	no disponible
					2	MWG	
		LIMIT/ TORQUE SWITCH	M4104	1	0	INPUTS (NC)	LSC, LSO, TSC, TSO son contactos NC
					1	MWG	no disponible
					2	INPUTS (NO)	no disponible
		REVERSING	M4105	300	100		Prevención de inversión (en ms)
		TIME			1,000		
		I/O STACK 1	M4106	0	0	NONE	Sin interface
					1	I/O	Interface paralelo
					2	DP	1)
					3	MODBUS	2)
		SWITCHGEAR	M4107	0	0	CONTACTORS 3 PH	
					1	THYRISTOR	
					2	CONTACTORS 1 PH	
		MOTOR PROTEC- TION	M4108	0	0	THERMAL CONT. (AUTO)	Definido en fábrica (ver epígrafe 15.14.2, página 65)
					1	THERMAL CONT. (RESET)	
					2	THERMISTOR (RESET)	
					3	THERMISTOR (AUTO)	

¹⁾ Sólo para actuadores con interface PROFIBUS-DP 2) Sólo para actuadores con interface MODBUS

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota
M41	SETUP	CONTROL UNIT	M4109	1	0	NO MWG	
					1	MWG	no disponible
		I/O1 ANALOG	M410A	1	0	NOT USED	
		OUT1			1	POSITION E2	Salida analógica 1 asignada a la señal de posición real
					2	TORQUE E6	no disponible
		I/O1 ANALOG OUT1 TYPE	M41XB	0	0	0 - 20 mA	Salida analógica 1 (del interface paralelo) 0 - 20 mA
					1	4 - 20 mA	Salida analógica 1 (del interface paralelo) 4 - 20 mA
		I/O1 ANALOG	M410C	2	0	NOT USED	
		OUT2			1	POSITION E2	Salida analógica 2 asignada a la señal de posición real
					2	TORQUE E6	no disponible
		I/O1 ANALOG OUT2 TYPE	M41XD	0		0 - 20 mA	Salida analógica 2 (del interface paralelo) 0 - 20 mA
						4 - 20 mA	Salida analógica 2 (del interface paralelo) 4 - 20 mA
		I/O1 ANLOG IN1 M41XH		0	0		Entrada analógica 1 (del interface
		STAR			20.0		paralelo): Valor inicial y final del setpoint E1 (en mA); ver también
		I/O1 ANLOG IN1	M41XI	20.0	0		pág. 59 "Señal consigna" y 61
		END			20.0		"Rango partido"
		I/O1 ANLOG IN2 START	2 M14XJ	0	0		Entrada analógica 1 (del interface paralelo): Valor inicial y final del
		SIARI			20.0		setpoint E1 (en mA)
		I/O1 ANLOG IN2 END	2 M41XK	20.0	0		
			3544777		20.0		Future de la califacia e de
		DP1 ANLOG IN1 START	M41XL	0	0		Entrada analógica 1: (PROFIBUS-DP1): Valor inicial y
			3.4/13734	20,0	20.0		final (en mA)
		DP1 ANLOG IN1 END	MATYM	20,0	20,0		-
		DP1 ANLOG IN2	M/17NT	0	20,0		Entrada analógica 2:
		START	LITATI		20,0		(PROFIBUS-DP1): Valor inicial y
		DP1 ANLOG IN2	M41XP	20.0	0		final (en mA)
		FND			20.0		-
		I/O STACK 2	M410Q	0		NONE	Tipo de interface remoto 2
					1		
					2	DP	
					3	MODBUS	

	Subgrupo	Nombre del parámetro	Sub- menú	Valor estándar	Min/ Max	Texto	Nota
M41	SETUP	DP2 ANLOG IN1	M41XR	0	0		Entrada analógica 1:
		START			20.0		(PROFIBUS-DP2): Valor inicial y final (en mA)
		DP2 ANLOG IN1	M41XS	20.0	0		
		END			20.0		
		DP2 ANLOG IN2	M41XT	0	0		Entrada analógica 2:
		START			20.0		(PROFIBUS-DP2): Valor inicial y final (en mA)
		DP2 ANLOG IN2	M41XU	20.0	0		
		END			20.0		
		SELECTOR	M410V	0	0	AVAILABLE	
		SWITCH			1	NOT AVAILABLE	
		ENABLE LOCAL	M410W	0	0		Liberación de los mandos locales
		MODE			1	BUS	Sólo vía bus
					2	BUS, AUTO	Automáticamente en caso de fallo de bus en LOCAL
					3	BUS, AUTO	en REMOTO
					4		en LOCAL y REMOTO
					5	I/O	vía entrada externa
		MB1 ANLOG IN1	M41XX	0	0	170	Entrada analógica 1:
		START			20.0		(MODBUS-1):
		MB1 ANLOG IN1	M41XY	20.0	0		Valor inicial y final (en mA)
		END			20.0		7
		MB1 ANLOG IN2	M41XZ	0	0		Entrada analógica 2:
		START			20.0		(MODBUS-1):
		MB1 ANLOG IN2	M41XA	20.0	0		Valor inicial y final (en mA)
		END			20.0		
		MB2 ANLOG IN1	M41Xb	0	0		Entrada analógica 1:
		START			20.0		(MODBUS-2):
		MB2 ANLOG IN1	M41Xc	20.0	0		Valor inicial y final (en mA)
		END			20.0		
		MB2 ANLOG IN2	M41Xd	0	0		Entrada analógica 2:
		START			20.0		(MODBUS-2):
		MB2 ANLOG IN2	M41Xe	20.0	0		Valor inicial y final (en mA)
		END			20.0		
M42	FACTORY SETTING	AC FACTORY- SETTING	M420				Ajustes de fábrica AUMATIC; requiere contraseña
		MWG FACTORY- SEITING	M421				no disponible

14.8.3 Indicaciones de diagnosis Para indicación y operación, ver página 30, epígrafe 14.5.5.

Menú		Abreviatura en pantalla	Nota					
D0	ENDP	OS. INPUTS						
		PULL DOWN INPUTS	Se utilizan resistencias "pull down" para las entradas de las señales de posiciones finales (final de carrera y par) en la lógica.					
		PULL UP INPUTS	Se utilizan resistencias "pull up" para las entradas de las señales de posiciones finales (final de carrera y par) en la lógica.					
D1	ACTU.	ATOR SIGNALS						
		NO SIGNAL	sin señales de actuador definidas					
		TSC (DSR)	Limitador de par CERRAR actuado (no almacenada)					
		TSO (DOEL)	Limitador de par ABRIR actuado (no almacenada)					
		LSC (WSR)	Final de carrera CERRADO actuado (no almacenada)					
		LSO (WOEL)	Final de carrera ABIERTO actuado (no almacenada)					
		THERMAL FAULT	Protección de motor actuada. Ayuda:					
			Esperar enfriamiento; la señal o bien se cancela automáticamente o, en caso contrario, poner selector en LOCAL y presionar pulsador "Reset". Comprobar fusible F4.					
D2	INTE	RNAL FAULT						
		NO INTERNAL FAULT	No ha ocurrido fallo interno.					
		THERMISTOR	Fallo en el dispositivo de reset TMS durante la arrancada. Ayuda: Comprobar diagrama de cableado y MOTOR PROTECTION (M4108). Comprobar dispositivo de reset TMS.					
		SELECTOR SWITCH	Reconocimiento de selector defectuoso (no ha actuado sensor Hall o ha actuado más de un sensor Hall). Ayuda: Comprobar pletina de mandos locales, comprobar acoplamiento mecánico del mando local en la carcasa.					
		OUTPUT TRANSISTOR	Salida defectuosa de las órdenes de maniobra a la pletina de relés. Ayuda: Comprobar pletina lógica y pletina de relés.					
		DP1 ¹⁾ CAN	Sin comunicación con interface PROFIBUS-DP. Ayuda: El ajuste de I/O STACK1 (M4106) debe estar de acuerdo con el diagrama de cableado, comprobar cableado, comprobar interface PROFIBUS-DP.					
		I/O1 CAN	Comunicación no posible con el interface paralelo. Ayuda: El ajuste de I/O1 STACK1 (M4106) debe estar de acuerdo con el diagrama de cableado, comprobar cableado, comprobar interface paralelo.					
		PHASE DETECTION	Detección de secuencia de fases en fuente de alimentación defectuosa. Ayuda: Comprobar detección de secuencia de fases, comprobar cableado.					
		24V DC FAULT	La alimentación interna 24 V al AUMATIC no está dentro de los límites de voltaje. Ayuda: Comprobar voltaje, comprobar fuente de alimentación, comprobar cableado de la alimentación a AUMATIC.					
		LOGIC CAN	La lógica no puede establecer comunicación.					
		NO REACTION	Señal de fallo de la vigilancia de reacción (ver página 66).					
		MODBUS 1 CAN						
		MODBUS 2 CAN						
		LOCAL CONTROL FAULT	Fallo de hardware del mando local,					

¹⁾ Sólo para actuadores con interface PROFIBUS-DP

Men	ıú	Abreviatura en pantalla	Nota			
D3	INTE	RNAL WARNING				
		NO INTERNAL WARNING	No han ocurrido avisos internos.			
		EEPROM FAILURE	EEprom de la lógica defectuosa. Ayuda: Comprobar lógica, si es necesario sustituir EEprom.			
		NO FACTORY PARAMS	No existen ajustes de fábrica válidos.			
D4	CONF	IGURATION FAULTY				
		NO FAULT	AUMATIC no configurado incorrectamente.			
		END POSITION INPUTS	El ajuste de LIMIT/TORQUE SWITCH (ver M4104) no se corresponde con la configuración ENDPOS. INPUTS (ver D0).			
		NO SWITCHING OFF	El ajuste de LIMIT/TORQUE SWITCH (ver M4104) no se corresponde con la configuración CONTR. UNIT ACTUATOR (ver M4109).			
D5	LOGI	C HRDWR. VER.	Muestra en pantalla versión de hardware.			
D6	LOGI	C SFTWR.VER.	Muestra en pantalla versión de software.			
υ7	POT.	VALUE	Si existe potenciómetro, se muestran en pantalla los valores: en línea 2 el valor en posición final CERRADO, en línea 3 el valor actual en línea 4 el valor en posición final ABIERTO			
D8	RWG '	VALUE	Si existe RWG, se muestran en pantalla los valores: en línea 2 el valor en posición final CERRADO, en línea 3 el valor actual en línea 4 el valor en posición final ABIERTO			
DC	DP1	HRDWR. VER. 1)	Versión de hardware del interface PROFIBUS-DP.			
DD	DP1	SFTWR. VER. 1)	Versión de software del interface PROFIBUS-DP.			
DE	DP1	BUS STATUS 1)				
		BAUD SEARCH	El interface PROFIBUS-DP busca una velocidad de transmisión.			
		BAUD CONTROL	La velocidad de transmisión encontrada es vigilada, por lo tanto, el watchdog DP en el maestro no es activado.			
		DP MODE	Comunicación DP vigilada, activado watchdog en el maestro.			
		WAIT PRM	Interface PROFIBUS-DP en espera de datos de parámetro correctos.			
		WAIT CFG	Interface PROFIBUS-DP en espera de datos de configuración correctos.			
		DATA EX	Interface PROFIBUS-DP actualmente intercambiando datos con el maestro.			
		DP FAULT	Se ha detectado un fallo.			
		GC CLEAR	El interface PROFIBUS-DP ha recibido un telegrama Global Control "CLEAR". En este estado el actuador no puede ser operado desde REMOTO.			
		DATA WITH LENGHT 0	El interface PROFIBUS-DP recibe datos con longitud 0 (telegramas FailSafe).			
		CHANNEL 2 ACTIVE	El interface PROFIBUS-DP comunica por el segundo canal.			
DF	POSITIONER		Aquí se muestran en pantalla las bandas muertas del posicionador adaptativo, según lo determinado: en línea 2 valor para banda muerta interna CERRAR en línea 3 valor para banda muerta externa en línea 4 valor para banda muerta interna ABRIR			

¹⁾ Sólo para actuadores con interface PROFIBUS-DP

Men	ıú	Abreviatura en pantalla	Nota			
DG	DP2	HRDWR. VER.				
DH	DP2	SFTWR. VER.				
DI	DP2	BUS STATUS				
		BAUD SEARCH	El interface PROFIBUS-DP busca una velocidad de transmisión.			
		BAUD CONTROL	La velocidad de transmisión encontrada es vigilada, por lo tanto, el watchdog DP en el maestro no es activado.			
		DP MODE	Comunicación DP vigilada, activado watchdog en el maestro.			
		WAIT PRM	Interface PROFIBUS-DP en espera de datos de parámetro correctos.			
		WAIT CFG	Interface PROFIBUS-DP en espera de datos de configuración correctos.			
		DATA EX	Interface PROFIBUS-DP actualmente intercambiando datos con el maestro.			
		DP FAULT	Se ha detectado un fallo.			
		GC CLEAR	El interface PROFIBUS-DP ha recibido un telegrama Global Control "CLEAR". En este estado el actuador no puede ser operado desde REMOTO.			
		DATA WITH LENGHT 0	El interface PROFIBUS-DP recibe datos con longitud 0 (telegramas FailSafe).			
		CHANNEL 2 ACTIVE	El interface PROFIBUS-DP comunica por el segundo canal.			
DJ	E1 V	/ALUE	Setpoint E1 en mA (sólo para interface estándar I/O)			
DK	MODE	BUS1 HRDWR. VER.				
DL	MODE	BUS1 SFTWR. VER.				
DM	MODE	BUS1 BUS STATUS				
		DATA EX	Interface MODBUS actualmente intercambiando datos con el maestro.			
		BUS ACTIVE	Reconocidos telegramas MODBUS no previstos para la dirección del actuador.			
		CHANNEL 2 ACTIVE	El interface MODBUS comunica por el segundo canal.			
DN	MODE	BUS2 HRDWR. VER.				
DO	MODBUS2 SFTWR. VER.					
DP	MODBUS2 BUS STATUS					
	DATA EX		Interface MODBUS actualmente intercambiando datos con el maestro.			
		BUS ACTIVE	Reconocidos telegramas MODBUS no previstos para la dirección del actuador.			
		CHANNEL 2 ACTIVE	El interface MODBUS comunica por el segundo canal.			

15. Modos de operación y funciones de AUMATIC

AUMATIC tiene los siguientes tipos/modos de operación:

- Modo de operación OFF
- Modo de operación LOCAL, control con pulsadores ABRIR PARAR -CERRAR de los mandos locales
- Modo de operación REMOTO, control con órdenes ABRIR PARAR -CERRAR desde centro de mando remoto o sistema de control de proceso
- Modo de operación EMERGENCIA, control con orden EMERGENCIA desde centro de mando remoto o sistema de control de proceso
- Modo de operación SETPOINT, control con señal analógica, p.ej. 4 - 20 mA
- Modo de operación FALLO, comportamiento del actuador a pérdida de señal analógica (posicionador)

El modo de operación actual se muestra en pantalla (ver página 26 epígrafe 14.5.3)

Figura P1: Mandos locales



Pulsadores:

Función selector posición	-	Función para selector en posición OFF y REMOTO:		
=	ABRIR		despl./ modificar valores	
PARAR			despl./ modificar valores	
	CERRAR	ڸ	confirmar selección	
Reset		С	Escape	

Selector:

LOCAL-OFF-REMOTO

15.1 Modo de operación OFF

Figura P2



Selector (figura P2) de los mandos locales en posición (0).

- No posible operación abrir-cerrar o regulación.
- Señal de entrada EMERGENCIA (ver página 58, epígrafe 15.4) ignorada, no se realiza operación de emergencia.
- Después, los pulsadores ▲, ▼, ﴿, ℃, composition of the pulsadores ▲, ▼, ﴿, ℃, ℃, composition of the pulsadores A, of the

15.2 Modo de operación LOCAL

Figura P3



Poner selector (figura P3) en posición LOCAL.

- Los actuadores pueden ser controlados con los pulsadores ABRIR - PARAR - CERRAR (figura P1).
- Es posible el cambio entre contacto mantenido y con auto-retención (página 64, epígrafe 15.11).
- Fallos (ver páginas 31, 32) y avisos sin Reset automático deben ser confirmados con el pulsador "Reset".

15.3 Modo de operación REMOTO

Figura P4 🕟



Poner selector (figura P4) en posición REMOTO.

- El actuador es controlado por las órdenes remotas externas ABRIR - PARAR -CERRAR.
- Es posible el cambio entre contacto mantenido y con auto-retención (página 64, epígrafe 15.11).

15.4 Modo de operación EMERGENCIA

El actuador puede ser llevado a una posición programada de EMERGENCIA mediante la eliminación de la señal EMERGENCIA (ver diagrama de cableado ACP ... KMS TP ...).

Como la señal EMERGENCIA actúa como "active-low", en estado normal se deben suministrar 24 V al contacto X_{κ} Pin 1. La operación de emergencia es provocada cuando la señal es interrumpida.

- La operación de emergencia se realiza con el selector en posición LOCAL o REMOTO o sólo en REMOTO (parámetro "EMERGENCY MODE", página 38)
- La operación de emergencia no se realiza con el selector en OFF..



El modo de operación EMERGENCIA tiene la más alta prioridad.

Comportamiento de la operación EMERGENCIA:

(Parámetro "EMERGENCY BEHAVIOUR", página 38)

Comportamiento para "GOOD SIGNAL FIRST":

La operación EMERGENCIA sólo es provocada cuando la señal EMERGENCIA en la entrada EMERGENCIA cae de 24 V a 0 V, es decir, sólo si una señal de 24 V estaba previamente conectada en la entrada.

Comportamiento para "ACTIVE IMMEDIATE":

La operación EMERGENCIA sólo es provocada cuando se conectan 0 V a la entrada de la señal EMERGENCIA.



Si el comportamiento "ACTIVE IMMEDIATE" está establecido, la operación EMERGENCIA es provocada inmediatamente después de conectar el actuador, al conectar 0 V a la entrada de la señal EMERGENCIA.

Acción en operación EMERGENCIA: Se pueden programar las siguientes acciones (reacciones del actuador) para operación EMERGENCIA: (Parámetro "EMERGENCY POSITION", página 38)

- FAIL AS IS: el actuador se detiene el la posición actual el actuador va a posición final CERRADO el actuador va a posición final ABIERTO el actuador va a una posición predeterminada

Posición de EMERGENCIA

Si se ajusta la acción "FAIL TO PRESET" (parámetro "EMERGENCY POSITION"), el actuador va a la posición de EMERGENCIA indicada.



Para actuadores con interface PROFIBUS-DP el comportamiento de la operación de EMERGENCIA no está disponible.

15.5 Modo de operación SETPOINT (servicio de regulación)

Figura P5 💽



Poner selector (figura P5) en posición REMOTO.

El control es realizado mediante una señal de entrada analógica.

Si AUMATIC está equipado con posicionador (opción), el actuador puede ser controlado mediante una señal de entrada analógica (0/ 4 mA). En fábrica, el parámetro "POSITIONER" (ver página 50) se ajusta a "POSITIONER ENABLED". En esta versión, se añade la señal digital MODE, mediante la cual se puede realizar la conmutación entre los modos de control SETPOINT y REMOTO (ver también página 61).


Posicionador

El posicionador integrado (opción) en el control AUMATIC proporciona la señal de posicionamiento para el control del motor, una vez comparados los valores de posición nominal y real.

Señal de consigna

Se pueden programar los siguientes valores nominales para la señal de consigna (E1): 0 - 20 mA; 20 - 0 mA; 4 - 20 mA; 20 - 4 mA Parámetros: "I/O1 ANALOG IN1 START" y "I/O1 ANALOG IN1 END", página 52, menú M41.

Figura P6: Servicio de regulación



Post-recorrido (banda muerta interna)

La banda muerta interna determina el punto de desconexión del actuador (figura P6). Este valor puede ser determinado automáticamente por el posicionador adaptativo integrado, de forma que se asegura que el actuador se detiene lo más cerca posible del valor nominal.

Error max. (banda muerta externa)

La banda muerta externa determina el punto de conexión del actuador. Si el valor real (señal de entrada E2), o un cambio en el valor nominal son mayores que el error definido por la banda muerta externa, el motor arranca (ver figura P6). Este valor puede ser determinado automáticamente por el posicionador adaptativo integrado.



El comportamiento adaptativo del posicionador puede ser desactivado (Parámetro ADAPTIVE BEHAVIOUR, página 50). En ese caso, el post-recorrido y el error max. deben ser ajustados manualmente con los parámetros en el subgrupo POSITIONER (página 40).

Ajuste estándar: ADAPTIVE BEHAVIOUR = ON (activado).

Tiempo muerto (t-off)

El tiempo muerto evita el desplazamiento a una nueva posición nominal dentro de un tiempo predefinido. El tiempo muerto (parámetro "DEAD TIME", página 39) puede ajustarse entre 0 y 60 segundos.



El control debe asegurar que no se excede el número máximo de arrancadas permisible para el actuador. Esto se puede conseguir ajustando el tiempo muerto a un valor suficientemente alto.

Cierre completo/ apertura completa (tolerancia valor nominal E1) Si el valor nominal 0/4 mA ó 20 mA de las posiciones finales no es alcanzado, se puede ajustar una tolerancia para el valor nominal dentro del rango de las posiciones finales (parámetro "FULL OPEN ADJUST/ FULL CLOSE ADJUST", página 40). Si la tolerancia es excedida o no alcanzada, el actuador continúa la operación hasta que se alcanza totalmente la posición final. Con esto se asegura que el actuador abre y cierra completamente.

Los rangos de tolerancia no son necesarios en combinación con PROFIBUS-DP, y por lo tanto, no son efectivos. En este caso el actuador cierra completamente tras recibir el valor nominal 0% y abre completamente tras recibir el valor nominal 100,0%.

Rango Partido

El rango partido permite la adaptación del posicionador a rangos de valor nominal, por ejemplo necesarios para controlar varios actuadores con la misma señal de consigna. Valores típicos para dos actuadores son 0 - 10 mA y 10 - 20 mA; pero son también posibles otros valores. Parámetros para el rango de valor nominal: "I/O1 ANALOG IN1 START" y "I/O1 ANALOG IN1 END", página 52, menú M41.

15.5.1 Cambio entre servicio Todo-nada (REMOTO) - Regulación (SETPOINT)

Para actuadores **con** posicionador, es posible el cambio entre servicio todo-nada y regulación mediante la entrada MODE (ver diagrama de cableado ACP ... KMS TP ...).

Entrada MODE: + 24 V = REMOTO = servicio todo-nada, es decir, el control es ejecutado mediante órdenes digitales ABRIR - PARAR - CERRAR.

Entrada MODO: 0 V (o entrada abierta) = SETPOINT = servicio de regulación, es decir, el control es ejecutado mediante una entrada analógica, p.ei. 4-20 mA.

Para actuadores con interface PROFIBUS-DP, el cambio se realiza a través del bit de control 'Remote SETPOINT' en la salida de representación de proceso.

15.6 Modo de operación FALLO

Figura P7



El modo de operación FALLO permite la realización de una maniobra de seguridad en caso de rotura de cable o fallo de comunicación (para PROFIBUS-DP).

Se vigilan las siguientes señales de rotura de cable:

- Señal de entrada E1 (valor nominal) por ejemplo:
- Vigilancia de E1 = 4 20 mA
 E1 menor que 3,7 mA = rotura de cable
- Vigilancia de E1 = 10 20 mA
 E1 menor que 9,7 mA = rotura de cable
- Vigilancia de E1 = 0 20 mA no posible
- Señal de entrada E2 (valor real) por ejemplo:
- Vigilancia de E2 (MWG en actuador)
 Se reconocen fallos de comunicación y fallos internos en MWG
- Comunicación PROFIBUS-DP.

Comportamiento a fallo:

Comportamiento a fallo (GOOD SIGNAL FIRST)

(Parámetro "FAILURE BEHAVIOUR", página 38).

Se inicia una maniobra de seguridad sólo cuando <u>no</u> se ha reconocido una rotura de cable tras la conexión, sino que la rotura de cable es reconocida más tarde por la pérdida de la señal. Con esto se asegura que el actuador <u>no</u> realiza una maniobra de seguridad cuando es conectado sin la señal E1.

Comportamiento a fallo "FAIL IMMEDIATE")

(Parámetro "FAILURE BEHAVIOUR", página 38). Se inicia una maniobra de seguridad tras rotura de cable.



Si FAIL IMMEDIATE está activado, se inicia una maniobra de seguridad inmediatamente tras las conexión del actuador si se produce rotura de cable.

Origen del fallo:

Causa del inicio del comportamiento a fallo: (Parámetro "FAILURE SOURCE", página 38)

- Pérdida de valor nominal E1
- Pérdida de valor nominal E1 o valor real E2
- Fallo de comunicación PROFIBUS-DP (sólo para actuadores con interface PROFIBUS-DP).

Posición de fallo:

Se pueden programar las siguientes acciones (reacciones del actuador) a pérdida de señal: (Parámetro "FAILURE POSITION", página 38)

FAIL AS IS: el actuador se detiene en la posición actual
FAIL CLOSE: el actuador va a posición final CERRADO
FAIL OPEN: el actuador va a posición final ABIERTO
FAIL TO PRESET: el actuador va a una posición predeterminada

Posición predefinida:

Si se ajusta la acción "FAIL TO PRESET" (Parámetro "FAILURE POSITION", página 38), el actuador va a la posición de seguridad indicada.

Determina el tiempo entre el reconocimiento de la rotura de cable y la iniciación de la acción de seguridad. (Parámetro "DELAY TIME", pág. 38).

15.7 Relés de señalización

Retardo:

Los relés de señalización de AUMATIC son programables, pudiéndose asignar varias señales. Los componentes de la señal colectiva de fallo (relé de fallo) y de las posibles señales para los relés 1 a 5 son relacionados en páginas 36 a 38.


15.8 Modo por pasos

Con el modo por pasos el tiempo de maniobra puede ser aumentado para toda o una parte de la carrera (ver figura P8).

- El modo por pasos es posible en los modos de operación LOCAL, REMOTO y SETPOINT.
- El modo por pasos puede ser activado de forma independiente para cada sentido ABRIR y CERRAR (parámetro "DIRECTION OPEN" y "DIRECTION CLOSE", página 39).
- Se puede establecer de forma independiente el rango (inicio y fin) del modo por pasos (parámetros "START STEP" y "STOP STEP", página 39).
- Los tiempos de marcha y pausa pueden ser ajustados de forma independiente para los sentidos ABRIR y CERRAR (parámetro "ON TIME OPEN" / "OFF TIME OPEN" y "ON TIME CLOSE" / "OFF TIME CLOSE", página 39).



Para poder efectuar los ajustes del modo por pasos en la pantalla, el ajuste "STEPPING MODE" (página 50, menú M40) debe estar en posición "VIEW ENABLED".



15.9 Señal analógica de posición

Si el actuador está equipado con transmisor de posición (potenciómetro o RWG), está disponible una señal analógica de posición de 4 - 20 mA (aislada galvánicamente) (ver parámetro "I/O1 ANALOG OUT1 TYPE" página 52) en el conector (ver diagrama de cableado). No es necesario el ajuste de la señal para las posiciones finales, éste se realiza automáticamente con los finales de carrera LSC/WSR y LSO/WOEL. Para desconexión por par, el final de carrera debe ser ajustado lo más cerca posible del limitador de par para minimizar la desviación de la señal. Para actuadores con interface PROFIBUS-DP, la señal analógica de posición se genera vía representación de proceso.

15.10 Tipo de desconexión en posiciones finales

Por final de carrera: El final de carrera (página 16, epígrafe 9.) es ajustado de forma que el

actuador desconecta en los puntos deseados. El limitador de par (página 15, epígrafe 8.) actúa como protección de sobrecarga para la válvula.

Por par: El limitador de par (página 15, epígrafe 8.) es ajustado al par de

desconexión deseado. Tras alcanzar este par, el actuador es desconectado. El final de carrera (página 16, epígrafe 9.) sirve para señalizar y para el ajuste automático de la señal analógica de posición (página 63, epígrafe 15.9). Se debe ajustar de forma que el final de carrera actúe un poco antes de alcanzarse el par de desconexión. En caso contrario, se produce uno de los fallos siguientes: "TORQUE FAULT (OPEN)" o "TORQUE FAULT

(CLOSE)" (página 32, menú S1).

Ajuste: El tipo de desconexión adecuado para la válvula, por final de carrera o por

par, puede ser ajustado de forma independiente en sentido ABRIR y

CERRAR.

Parámetro "OPEN POSITION", (página 33, menú M11) Parámetro "CLOSED POSITION", (página 33, menú M11)

Ajuste:

15.11 Contacto mantenido o con auto-retención

Contacto mantenido: El actuador sólo se mueve en sentido ABRIR o CERRAR mientras una

orden de maniobra está activa. Cuando la orden de maniobra es retirada, el

actuador se detiene.

Auto-retención: El actuador se mueve en sentido ABRIR o CERRAR tras una orden de

maniobra. Si la orden es retirada, el actuador continúa funcionando (auto-retención) hasta que es detenido por la orden PARAR, o cuando se

alcanza una posición final o intermedia.

Auto-retención sin PARAR: Es posible la inversión directa del sentido de giro sin la orden PARAR.

Ajuste: Contacto mantenido o con auto-retención se pueden ajustar de forma

independiente para los modos de operación LOCAL, REMOTO o

SETPOINT.

Parámetro "MAINTAINED LOCAL", (página 34, menú M13) Parámetro "MAINTAINED REMOTE", (página 35, menú M14)

Para actuadores con interface PROFIBUS-DP 'Maintained REMOTE' no

está disponible.

15.12 Posiciones intermedias

Activación:

En AUMATIC se pueden programar 4 posiciones intermedias.

La programación puede ser válida para operación local, remota o ambas (parámetro "POS. 1: SELECTOR SW." a "POS. 4: SELECTOR SW.",

páginas 40 a 42).

Posicionamiento: Cada posición intermedia puede ser definida entre 0 y 100% de la carrera

(parámetro "POS.1" a "POS.4", páginas 40 a 41).

Comportamiento: La reacción del actuador al alcanzar una posición intermedia puede ser

programado mediante los parámetros "POS. 1: BEHAVIOUR" a "POS.

4: BEHAVIOUR", páginas 40 a 41.

Pos.	Texto normal	Reacción del actuador al alcanzar una posición intermedia
0	NO STOP	No se detiene en posición intermedia
1	STOP OPENING DIR.	El actuador se detiene durante operación ABRIR al alcanzar la posición intermedia. El actuador sólo reanuda la maniobra tras recibir una nueva orden.
2	STOP CLOSING DIR.	El actuador se detiene durante operación CERRAR al alcanzar la posición intermedia. El actuador sólo reanuda la maniobra tras recibir una nueva orden.
3	STOP BOTH DIR.	El actuador se detiene al alcanzar la posición intermedia. El actuador sólo reanuda la maniobra tras recibir una nueva orden.



La interrupción de la maniobra al alcanzar una posición intermedia (pos. 1 a 3) sólo es efectiva en modos de operación LOCAL y REMOTO.


Señal: Si es necesario, la llegada a una posición intermedia puede ser señalizada

a través de uno de los relés programables (parámetro "POS. 1:

CONTROL" a "POS. 4: CONTROL", páginas 40 a 42).

Pos.	Texto normal Señales al alcanzar una posición intermedia				
0	NO SIGNAL	Sin señal			
1	C POSO	Señal activa desde llegada a posición intermedia hasta posición final ABIERTO			
2	CPOSO	Señal activa desde posición final CERRADO hasta llegada a posición intermedia			
3	C POS O	Señal de impulso generada al pasar por posición intermedia			

Figura P9: Comportamiento de la señal de posiciones intermedias





Para poder realizar los ajustes de las posiciones intermedias en la pantalla, el ajuste "INTERMED. POSITIONS" (página 50, menú M40) debe estar en posición "VIEW ENABLED".

15.13 By-pass del limitador de par

Si es necesario, la vigilancia de par puede ser desactivada durante un tiempo determinado ajustable. El by-pass del limitador de par es independiente de la posición del actuador.

Parámetro "BY-PASS DURATION", página 33.

15.14 Funciones de vigilancia

15.14.1 Vigilancia de par

Si durante la maniobra se alcanza el par de desconexión ajustado, el actuador se detiene y se genera un fallo de par. El fallo es almacenado y debe ser confirmado mediante una orden de maniobra en sentido contrario, dependiendo de la configuración de AUMATIC. Localmente, el fallo puede ser confirmado mediante el pulsador RESET con el selector en posición LOCAL.

15.14.2 Protección del motor (vigilancia térmica)

Termistores PTC (estándar)

Si la temperatura del motor sobrepasa el límite permisible, el actuador se detiene y se genera un fallo térmico (señal colectiva de fallo). Tras el enfriamiento del motor, el fallo debe ser reseteado mediante el pulsador RESET en los mandos locales. Si el AUMATIC está equipado con interface de bus de campo, el reset puede efectuarse mediante una orden reset desde el bus.

Termostatos y relé de sobrecarga térmica (opción)

Si la temperatura del motor sobrepasa el límite permisible, o se alcanza la intensidad ajustada en el relé de sobrecarga térmica, el actuador se detiene y se genera un fallo térmico (señal colectiva de fallo). Tras el enfriamiento del motor, el fallo debe ser reseteado mediante el pulsador RESET de los mandos locales. Si se requiere, el relé de sobrecarga térmica debe ser reseteado manualmente. Para ello, extraer la tapa en la parte posterior del AUMATIC (ver página 69, figura W) y presionar el botón RESET en el relé de sobrecarga térmica.

15.14.3 Exceder el nº max. permisible de arrancadas o el tiempo de maniobra por hora

El nº max. de arrancadas por hora o el tiempo de maniobra por hora es vigilado. Estos valores son ajustados en fábrica dependiendo del tipo de actuador. Esta función de vigilancia señaliza cuando se exceden estos valores. El actuador no se detiene.

El exceso se registra también en los contadores

"WRN.STARTS/RUN1" y "WRN.STARTS/RUN2" (página 49).

"WRN.STARTS/RUN1" contiene el total de las secciones de tiempo durante las que se señalizó un aviso arrancadas / tiempo de maniobra, ""WRN.STARTS/RUN2" contiene la duración máxima de un aviso

arrancadas / tiempo de maniobra.

Ejemplo:

AUMATIC señaliza un total de 3 avisos arrancadas / tiempo de maniobra: una vez 20 min., una vez 15 min., una vez 22 min. En los contadores se registrarán los siguientes datos:

"WRN.STARTS/RUN2" = 57 min. \triangle total tiempo (20+15+22 min)

Para poder realizar los ajustes de nº max. de arrancadas o max. tiempo de maniobra por hora en la pantalla, el ajuste "MONITOR TRIGGERS" (página 50, menú M40) debe estar en posición "FUNCTION ACTIVE".

15.14.4 Vigilancia del tiempo de maniobra

Esta función permite la vigilancia del tiempo de maniobra del actuador. Si el actuador necesita más tiempo que el ajustado (Parámetro MAX. RUN TIME, página 39) para ir desde ABIERTO a CERRADO, se genera una señal de aviso. El actuador no se detiene. Cuando el actuador se mueve desde una posición intermedia a una posición final, el tiempo de maniobra vigilado para toda la carrera es convertido proporcionalmente según la carrera parcial.



Para poder realizar los ajustes tiempo de maniobra en la pantalla, el ajuste "MONITOR TRIGGERS" (página 50, menú M40) debe estar en posición "FUNCTION ACTIVE".

15.14.5 Vigilancia de la reacción

AUMATIC vigila la reacción del actuador mediante la unidad de mandos del actuador.

Si no se registra reacción en el eje de salida del actuador dentro de un tiempo definido (parámetro REACTION TIME, página 48), el actuador es desconectado y se genera una señal de fallo (señal colectiva de fallo). La activación de la vigilancia de la reacción también es indicada en el menú de diagnosis.

El fallo puede ser reseteado con el pulsador RESET de los mandos locales. Si AUMATIC está equipado con interface de bus de campo, el reset puede efectuarse mediante una orden reset desde el bus.

La vigilancia de reacción está inactiva cuando la maniobra se realiza desde una posición intermedia.

La vigilancia de reacción es ajustada en fábrica (parámetro REACTION MONITORING, página 50).

15.15 Indicación de marcha (intermitente)

Se puede enviar una señal a través de los relés programables 1 a 5, para indicar si el actuador se está moviendo y en qué sentido. Parámetro relés de señalización 1 a 5 "OPENING BLINK" y "CLOSING BLINK", páginas 36 to 38.

En los mandos locales, los LEDs pueden indicar si el actuador se está moviendo y en qué sentido (ver también página 24, epígrafe 14.4.2). La señal intermitente es activada o desactivada mediante el parámetro "BLINKER", página 34.

15.16 Registro de datos operativos

AUMATIC registra diversos datos operativos en una memoria no volátil (EEPROM). Existen dos contadores, uno de los cuales se puede borrar. Los datos registrados (ver página 48) pueden ser leídos o borrados en la pantalla (ver página 27, epígrafe 14.5.4). El acceso para borrar está protegido con contraseña.



Para poder hacer los ajustes para el registro de datos operativos en la pantalla, el ajuste "OPERATIONAL DATA" (página 50, menú M40) debe estar en posición "VIEW ENABLED".

15.17 Placa de características electrónica

La placa de características electrónica contiene datos del actuador y de la planta (ver página 49). Si se requiere, se pueden introducir o modificar los campos libres para el cliente, identificación de válvula e identificación de planta (ver también página 27, epígrafe 14.5.4).



Para poder hacer los ajustes para la placa de características electrónica en la pantalla, el ajuste "EL. NAME PLATE" (página 50, menú M40) debe estar en posición "VIEW ENABLED".

15.18 Liberación de los mandos locales (opción)

La operación del actuador con los pulsadores ABRIR - PARAR - CERRAR - RESET de los mandos locales puede ser desactivada o liberada mediante la entrada digital RELEASE (ver diagrama de cableado ACP). Desactivar operación local: sin señal en entrada RELEASE Liberar operación local: conectar señal en entrada RELEASE

Adicionalmente, para poder operar los pulsadores, el selector de los mandos locales debe estar en posición LOCAL.

Para actuadores con interface de bus de campo, la liberación de los mandos locales se realiza a través del bus. Ver Instrucciones de servicio AUMATIC AC 01.1 PROFIBUS-DP o AUMATIC AC 01.1 MODBUS.

16. Fallos y avisos

16.1 Fallos

Los fallos interrumpen o evitan la operación eléctrica del actuador. Los fallos son indicados en la indicación de estado (página 31) Dependiendo del fallo y de la configuración de AUMATIC, se envía una señal a través del relé de fallo (ver página 36, parámetro "ALARM CONTACT"). Se puede obtener más información en la indicación de diagnosis (página 54).

16.2 Avisos

Los avisos no tienen influencia sobre la operación eléctrica del actuador, sólo tienen efectos informativos.

Los avisos son indicados en la indicación de estado (página 31). Se puede obtener más información en la indicación de diagnosis (página 54). Dependiendo de la configuración de AUMATIC, los avisos son señalizados por el relé de fallo (ver página 36, parámetro "ALARM CONTACT").

16.3 Problemas con la señal de posición E2 (del actuador)

- Comprobar parámetro "FEEDBACK E2" (M4101): El valor debe corresponderse con el transmisor de posición instalado.
- Comprobar parámetro "I/O1 ANALOG OUT1" (M410A): El valor debe corresponderse con el diagrama de cableado.
- Comprobar parámetro "I/O1 ANALOG OUT1 TYPE" (M410B): El valor debe corresponderse con la señal requerida.

- Comprobar página de diagnosis D9:
 Valor en línea superior: valor bruto en pos.final CERRADO
 Valor en la línea inferior: valor bruto en pos.final ABIERTO
 Valor en la línea intermedia: valor bruto actual de posición (debe cambiar uniformemente a lo largo de la carrera mientras el actuador está girando).
- Para desconexión por par:
 Ajustar posición final lo más cerca posible del punto de desconexión por par.
- Comprobar la alimentación aislada galvánicamente 24V CC del transmisor de posición.

16.4 Problemas con el setpoint E1

- El parámetro "POSITIONER" (M4000) debe estar en posición POSITIONER ENABLED
- Comprobar parámetro "SETPOINT E1" (M4100): El valor debe corresponderse con el diagrama de cableado.
- El rango de entrada del interface paralelo debe estar ajustado correctamente (parámetros "I/O1 ANALOG IN1 START" (M410H) y "I/O1 ANALOG IN1 END" (M410I)
- Los parámetros de la tolerancia deben estar ajustados correctamente (parámetros "FULL OPEN ADJUST" (M1901) y "FULL CLOSE ADJUST" (M1902)
- La señal de posición debe funcionar correctamente (ver epígrafe 16.3).

16.5 Pantalla LCD ilegible

- Comprobar alimentación AUMATIC 24 V (p.ej. todos los LEDs de los mandos locales deben lucir brevemente, si es necesario, comprobar fusibles).
- Modificar el parámetro de contraste "LCD CONTRAST" (M011) (valor más alto = pantalla más oscura), o modificar el contraste con el pulsador "Escape" (C) según se describe en página 25.

16.6 El actuador no se mueve

- Comprobar tensión del motor.
- Comprobar alimentación AUMATIC 24 V (p.ej. todos los LEDs de los mandos locales deben lucir brevemente, si es necesario, comprobar fusibles).
- Comprobar señales de fallo (página de estado S1 o diagnosis D2). El actuador no puede ser operado si han ocurrido señales de fallo.

16.7 El actuador sólo funciona en local

- El ajuste de "I/O STACK1" (M4106) debe corresponderse con el diagrama de cableado.
- Comprobar señal "NOT READY IND." (página de estado S3).

16.8 El actuador no es desconectado por el final de carrera en sentido CERRAR o ABRIR

El actuador está configurado para desconexión por par. Configurar actuador para desconexión por final de carrera:

- Ajustar parámetro "CLOSED POSITION" (página 33) a 'LIMIT'.
- Ajustar parámetro "OPEN POSITION" (página 33) a 'LIMIT'.


17. Fusibles





- Recinto a prueba de fuego. Antes de abrir, asegurarse que no hay tensión ni gas explosivo.
- Para acceder a los fusibles (figura W), extraer la cubierta en parte trasera
- Solamente utilizar fusibles del mismo valor

Figura W



Fusibles: (Figura W)	1F1 / 1F2 2F1 / 2F2	F 3	F 4
Tamaño	6,3 x 32	5 x 20	5 x 20
	mm	mm	mm
Con contactores-	1 A T;	1,6 A T	1,25 A T
inversores	500 V	250 V	250 V

1F1/1F2: Versión contactor: Fusibles primarios para fuente de

alimentación

F3: Alimentación interna 24 V CC

F4: Alimentación interna 24 V CA (opcional: 115 V CA);

Calefacción, dispositivo reset termistores, contactor-inversor

F5: Fusible de reset automático para protección de

cortocircuito (ver diagrama de cableado), para alimentación

externa 24 V CC.

Este fusible está situado en la fuente de alimentación y no es

accesible desde la parte trasera.



¡Recinto a prueba de fuego!. Manejar la tapa con cuidado. Las superficies de contacto no se deben dañar o ensuciar. No atascar la tapa durante el montaje.

18. Mantenimiento

Para trabajos de mantenimiento, se deberá observar lo siguiente:



- La norma EN 60079-17 "Inspección y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas en Zonas Peligrosas", requiere inspección y mantenimiento en intervalos de al menos 3 años, llevado a cabo por personal calificado y entrenado.
- Para trabajos efectuados en zonas peligrosas, se debe observar la norma EN 60079-17 "Inspección y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas en Zonas Peligrosas".
- Los trabajos con el actuador abierto bajo tensión sólo se deben llevar a cabo si se asegura que durante el trabajo no existe peligro de explosión.
- Se deben cumplir las regulaciones nacionales.
- Comprobar el actuador visualmente. Asegurarse que no hay daños o modificaciones externas visibles. Asegurarse que los cables eléctricos no están dañados y que están correctamente conectados.
- Comprobar el apriete y estanqueidad de entradas de cables, prensaestopas, tapones, etc. Observar los pares de apriete de acuerdo con los datos del fabricante. Si es necesario, sustituir los componentes. Sólo usar componentes con certificado de ensayo.
- Comprobar que las conexiones Ex están apretadas correctamente.
- Comprobar posible decoloración en terminales y cables, lo cual indicaría temperatura elevada.
- Para recintos Ex, tener especial cuidado con la posible acumulación de agua debido a fluctuaciones elevadas de temperatura (p.ej. de noche a día), o por juntas dañadas. Eliminar el agua inmediatamente.
- Asegurarse que no existe suciedad o corrosión en las uniones de los recintos Ex. Ya que las dimensiones de estas uniones están estrictamente definidas y ensayadas, no se puede efectuar ningún trabajo mecánico (p.ej. amolar) sobre ellas. Se deben limpiar químicamente, (p.ej. con Esso-Varsol).
 - Antes de colocar, las superficies deben ser preservadas con un agente anti-corrosión no ácido (p.ej. Esso Rust blue 397).
- Asegurarse que todas las tapas son manejadas con cuidado y comprobar el estado de las juntas.
- Comprobar todos los elementos de protección de cables y motor.
- Si en el mantenimiento se detectan defectos que pudieran afectar a la seguridad, se deberán tomar las medidas correctoras de forma inmediata.
- No está permitido aplicar ningún recubrimiento sobre las superficies de contacto.
- Al sustituir juntas, etc., utilizar exclusivamente partes originales.



• ¡Recinto a prueba de fuego!. Antes de abrir, asegurarse que no hay tensión ni gas explosivo.



 ¡Recinto a prueba de fuego!. Manejar la tapa y partes de la carcasa con cuidado. Las superficies de contacto no se deben dañar. No atascar la tapa durante el montaje.

Recomendaciones:

- Si el actuador funciona esporádicamente, hacer una maniobra cada 6 meses. Con esto se asegura que el actuador está siempre listo para funcionar.
- Aproximadamente 6 meses tras la puesta en marcha y luego una vez al año, comprobar el apriete de los tornillos entre actuador y válvula/reductor. Si es necesario, volver a apretar (ver tabla 1, página 9.
- Para actuadores con acoplamiento tipo A: cada 6 meses, lubricar con grasa de rodamientos en los engrasadores.



Se recomienda utilizar sólo lubricantes originales AUMA.

En fábrica, el actuador se rellena de grasa de alta calidad. Se recomienda la sustitución de la grasa en los siguientes casos:

- Funcionamiento esporádico, tras 10 12 años
- Funcionamiento frecuente, tras 6 8 años




La lubricación del husillo de la válvula se debe hacer por separado.

19. Servicio

AUMA ofrece servicios de mantenimiento y revisión de actuadores. Las direcciones de sucursales y representantes se encuentran en la página 83 o en internet (página 82).

20. Plano de explosión y lista de piezas de repuesto actuador multi-vueltas SAExC




Nota:

En los pedidos de piezas de repuesto, es imprescindible mencionar el tipo de actuador y su número de comisión. Estos datos se encuentran en la placa de características en el cuerpo del actuador.

N°	Tipo	Denominación	N°	Tipo	Denominación		
012	Е	Pasador ranurado	58.0	В	Cable de tierra		
019	Е	Tornillo de cabeza redonda	59.0 ¹⁾ B		Terminal macho motor y termostato en conector		
020	Е	Arandela de sujeción	59.0 7	ь	de motor		
053	E	Tornillo avellanado	60.0	В	Unidad de mandos cpl. (sin discos de par, sin		
1.0	В	Carcasa cpl.	00.0	D	interruptores)		
2.0	В	Brida, conjunto inferior	61.0	В	Disco de par		
3.0	В	Eje hueco cpl., sin corona	70.0	В	Motor		
5.0	В	Sinfín cpl.	70.1 ¹⁾	В	Conector motor macho		
5.12	Е	Tornillo de presión	70.1 7 B		(sin terminales)		
5.32	Е	Pasador de acoplamiento	79.0-1 ²⁾	В	Planetario cpl.		
5.37	В	Cable mando manual cpl.	79.0-2 ²⁾	В	Planetario cpl.		
5.7	Е	Embrague motor	79.0-3 ²⁾	В	Brida montaje motor Ex		
5.8	В	Embrague mando manual cpl.	80.0 ³⁾	В	Acoplamiento tipo A cpl.		
6	Е	Corona	00.0		(tuerca en bruto)		
9.0	В	Planetario para mando manual cpl.	80.001 ³⁾	Е	Juego de rodamientos de agujas		
10.0	В	Brida de retención cpl.	80.33)	Е	Tuerca de roce tipo A (en bruto)		
14	Е	Palanca de cambio manual	85.0 ³⁾	В	Acoplamiento tipo B3		
15.0	В	Tapa unidad de mandos cpl.	85.001 ³⁾	Е	Anillo elástico		
17.0	В	Palanca limitador de par cpl.	90.0 ³⁾	В	Acoplamiento tipo D		
18	Е	Segmento dentado	90.001 ³⁾	Е	Anillo elástico		
19.0	В	Corona de transmisión cpl.	100	В	Interruptor final de carrera / lim. par		
20.0	В	Trinquete cpl.	100		(con terminales incluidos)		
22.0	В	Piñón II para limitador de par cpl.	105.0	В	Intermitente, con terminales incluidos (sin disco		
23.0	В	Rueda de transmisión lim.par cpl.	100.0		de impulso, sin placa aislante)		
24	Е	Piñón final de carrera	106.0	В	Espárrago roscado para interruptores		
24.0	В	Piñón intermedio final de carrera cpl.	107	E	Espaciador		
25.0	Е	Placa de retención	151.0	В	Calefacción		
27	Е	Tapón roscado	152.1 ³⁾	В	Potenciómetro (sin piñón)		
30.0	В	Volante con maneta cpl.	152.2 ³⁾	В	Piñón para potenciómetro		
39	Е	Tapón roscado	153.0 ³⁾	В	RWG cpl.		
49.0 ¹⁾	В	Conector motor hembra cpl.	153.1 ³⁾	В	Potenciómetro para RWG		
50.0	В	Tapa conector cpl.			(sin piñón)		
51.0	В	Placa terminales cpl.	153.2 ³⁾	В	Piñón para RWG		
51.1	Е	Tornillo terminal de mando	153.3 ³⁾	В	Tarjeta electrónica RWG		
51.2	Е	Arandela terminal de motor	153.5 ³⁾	В	Cables para RWG		
51.3	Е	Tornillo terminal de motor	155.0 ³⁾	В	Engranaje reductor		
51.4	Е	Arandela terminal de motor	156.0 ³⁾	В	Indicador mecánico de posición		
52.0	В	Conector macho (sin terminales)	160.1 ³⁾	E	Tubo protección husillo (sin tapón)		
52.3	Е	Circlip	160.2 ³⁾	Е	Tapón tubo protección husillo		
56.0	В	Terminal macho mando	S1	S	Juego de juntas, pequeño		
57.0	В	Terminal macho motor	S2	S	Juego de juntas, grande		
Tipo B =	subcor	njunto Tipo E = componente	Tipo S =	juego	cpl. = completo		

21. Plano de explosión y lista de piezas de repuesto ACExC 01.1 con conector múltiple




Nota:

En los pedidos de piezas de repuesto, es imprescindible mencionar el tipo de control y su número de comisión. Estos datos se encuentran en la placa de características.

N°	Tipo	Denominación	N°	Tipo	Denominación
1.01	Е	Tornillo cabeza hexagonal	15.0	В	Tapa cpl.
1.02	Е	Arandela	50.0	В	Tapa conector cpl.
1.1	Е	Carcasa	51.0	В	Placa de terminales cpl.
2.0	В	Mandos locales cpl.	51.1	Е	Tornillo - Terminal de mando
2.1	Е	Carátula mandos locales	51.2	Е	Arandela - Terminal de mando
2.2	Е	Candado	51.3	Е	Tornillo - Terminal de fuerza
2.3	В	Pletina mandos locales	51.4	Е	Arandela - Terminal de fuerza
2.4	В	Tierra	52.0	В	Conector macho (sin terminales)
4.0	В	Contactores cpl.	52.3	Е	Circlip
4.01	S	Fusible secundario	5400	В	Conducto de cable cpl.
4.1	Е	Contactores	54.0-2	В	(conexión de actuador)
6.0	В	Fuente de alimentación	54.2	Е	Circlip
8.0	В	Pletina interface	56.0	В	Terminal macho mando
9.0	В	Pletina lógica	57.0	В	Terminal macho motor
10.0	В	Placa de montaje	58.0	В	Terminal macho tierra
11.0	В	Pletina de relés	S	S	Juego de juntas

22. Plano de explosión y lista de piezas de repuesto ACExC 01.1 con klemas



Nota:

En los pedidos de piezas de repuesto, es imprescindible mencionar el tipo de control y su número de comisión. Estos datos se encuentran en la placa de características.

N°	Tipo	Denominación	N°	Tipo	Denominación	
1.01	Е	Tornillo cabeza hexagonal	50.020	Е	Terminal de mando	
1.02	Е	Arandela	50.021	Е	Terminal de fuerza	
1.1	Е	Carcasa	50.023	Е	Cubierta terminales mando	
2.0	В	Mandos locales cpl.	50.024	Е	Cubierta terminales fuerza	
2.1	Е	Carátula mandos locales	50.1	В	Tapa cpl.	
2.2	Е	Candado	50.2	В	Bastidor de terminales cpl. (sin terminales)	
2.3	В	Pletina mandos locales	51.16	В	Bastidor cpl.	
2.4	В	Tierra	52.0	В	Conector macho (sin terminales)	
4.0	В	Contactores cpl.	E4 0 1	В	Conducto de cable cpl.	
4.01	S	Fusible secundario	54.0-1	В	(conexión del cliente)	
4.1	Е	Contactores	B		Conducto de cable cpl.	
6.0	В	Fuente de alimentación	54.0-2	В	(conexión de actuador)	
8.0	В	Pletina interface	54.2	Е	Circlip	
9.0	В	Pletina lógica	56.0	В	Terminal macho mando	
10.0	В	Placa de montaje	57.0	В	Terminal macho motor	
11.0	В	Pletina de relés	58.0	В	Terminal macho tierra	
15.0	В	Tapa cpl.	S	S	Juego de juntas	
50.016	Е	Pieza terminación				

23. Declaración de Conformidad y Declaración de Incorporación



ec Declaration of Conformity according to the Directive of the Council for the approximation of law of the Member States relating to the ATEX Directive (94/9/EC), the EMC Directive (89/336/EEC) and the Low Voltage Equipment Directive (73/23/EEC)

AUMA-multi-turn actuators of the type range

SA ExC 07.1 – SA ExC 16.1
SAR ExC 07.1 – SAR ExC 16.1
in versions AUMA NORM, AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC and AUMATIC

are designed and produced to be installed on industrial valves.

Messrs. AUMA RIESTER GmbH & Co. KG as the manufacturer declares herewith, that the above mentioned electric AUMA multi-turn actuators are in compliance with the following directives:

- Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (94/9/EC)
- Directive on Electromagnetic Compatibility (EMC) (89/336/EEC)
- Low-Voltage Equipment Directive (73/23/EEC)

The compliance testing of the devices was based on the following standards:

a) concerning the ATEX Directive

EN 50014: 02/2000 EN 50020: 04/1996 EN 50018: 03/1995 EN 1127-1: 10/1997 EN 50019: 03/1996 EN 13463-1: 04/2002

b) concerning the Directive on Electromagnetic Compatibility

EN 61000-6-4: 08/2002 EN 61000-6-2: 08/2002

c) concerning the Low-Voltage Equipment Directive

EN 60204-1 EN 60034-1 EN 50178

The above mentioned actuators are certified by the "Physikalisch Technische Bundesanstalt", i. e. the German national test authority, (EC code number 0102) with the EC type examination certificate PTB 01 ATEX 1087.

auma'

AUMA RIESTER GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe Postfach 13 62 • 79373 Müllheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250

This declaration does not include any guarantee for certain characteristics.

The safety instructions in the product documentation supplied with the actuators must be observed

Müllheim, 07. April 2005

Y003.810/002/en



Declaration of Incorporation according to EC - Machinery Directive 98/37/EC article 4 paragraph 2 (Annex II B)

AUMA multi-turn actuators of the type ranges

SA 07.1 – SA 48.1 SAR 07.1 – SAR 30.1 SA Ex 25.1 – SA Ex 40.1 SAR Ex 25.1 – SAR Ex 30.1 SA ExC 07.1 – SA ExC 16.1 SAR ExC 07.1 – SAR ExC 16.1 in versions AUMA NORM, AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC or AUMATIC

are designed and produced, as electrical actuating devices, to be installed on industrial valves.

Messrs. AUMA RIESTER GmbH & Co. KG (manufacturer) declares herewith, that when designing the above mentioned electric AUMA multi-turn actuators the following standards were applied:

EN ISO 12100-1 DIN VDE 0100-410 EN ISO 12100-2 EN 60034-1 EN ISO 5210

AUMA multi-turn actuators covered by this Declaration must not be put into service until the entire machine, into which they are incorporated, has been declared in conformity with the provisions of the Directive.

auma

AUMA RIESTER GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe P.O. Box 13 62 • 79373 Müllheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250 Müllheim, November 26th, 2004

Y003.811/002/en

24. Certificado PTB

Physikalisch-Technische Bundesanstalt



Braunschweig und Berlin



EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (1)

(Translation)

- Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres - Directive 94/9/EC
- EC-type-examination Certificate Number: (3)



PTB 01 ATEX 1087

Equipment: multi-turn actuator type SA . ExC.07.1 - SA . ExC.16.1

design Auma Norm and Auma Matic

- Werner Riester GmbH & Co. KG Manufacturer:
- Renkenrunsstr. 20, 79379 Müllheim, Germany (6)Address:
- This equipment and any acceptable variation thereto are specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.
- The Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notified body No. 0102 in accordance with Article 9 of the Council Directive 94/9/EC of 23 March 1994, certifies that this equipment has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex II to the Directive.

The examination and test results are recorded in the confidential report PTB Ex 00-10228.

(9) Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:

EN 50014:1997+A1+A2

EN 50018:1994

EN 50019:1994

- (10) If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.
- (11) This EC-type-examination Certificate relates only to the design, examination and tests of the specified equipment in accordance to the Directive 94/9/EC. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment. These are not covered by this certificate.
- (12) The marking of the equipment shall include the following:

II 2 G EEx de IIC T4

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz By orde

Braunschweig, September 17, 2001

Ing. U. Klausmeyer

Regierungsdirektor

sheet 1/3

EC-type-examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated only without alteration. Extracts or alterations are subject to approval by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

In case of dispute, the German text shall prevail.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • D-38116 Braunschweig

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin



Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

SCHEDULE TO EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1087

- 16) Test report PTB Ex 00-10228
- (17) Special conditions for safe use

Special notes for the safe operation:

conditions for which they have been submitted to the type test. When using a PTC and a suitable electronic device for switching-off, the thermal overload relay can be omitted. The The actuators may only be operated in the mode of operation and under the environmental actuators are suitable for service at ambient temperatures down to -50 °C in case the routine The mode of operation has to be guaranteed with suitable measures by the operator

motor, the controls and the switch compartment. The terminal compartment is designed for protection type increased safety "e". In order to guarantee the temperature class, the 3-ph AC motor is equipped either with thermoswitches and a thermal overload relay (e. g. motor protection switch) or with three PTC integrated in each winding and a suitable electronic for

The apparatus is a multi-turn actuator in the type of protection flameproof enclosure "d" for the

Description of equipment

15)

EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1087

SCHEDULE

13) 14 The reference data of the electric versions of the types SA. ExC.07.1 - SA. ExC.16.1 are fixed

switching-off, depending on the operation mode.

by the type test performed by the manufacturer in accordance with the test authority

The type designation is composed as follows:

Multi-turn actuators

ExC 10.1-F10

SA.

Additional designation for the version None = standard

Muth-turn actuator SA

modulating service

sizes 07.1; 07.5; 10.1;14.1; 14.5; 16.1

Designation for mounting flange

explosion proof version for group IIC

Example: SARExC 07.5 - F07

Integral Controls

Components which may be installed or added are only permitted if their technology corresponds at least the standard mentioned on the cover sheet

lest is performed with over-pressure. The corresponding data can be seen on the name plate.

Monitoring equipment have to fulfil the requirements of directive 94/9/EC, appendix II, sub-clause 1.5.5 and EN 1127-1.

An evaluation of the gearbox compartment is not issued together with this test

Essential health and safety requirements (18)

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

multi-turn actuator type of duty S4-. % ED or S5-. % ED

AMExC 01.1

Braunschweig, September 17, 2001

Covered by the above mentioned standards

Regierungsdirektor

Dr. Ing. U. Klausmeyer

sheet 3/3

EC-type examination Certificates without signature and official stamp shall not be write. The conflictore may be early without alternation. Extraction on interactions are authorit to approve it by the Physiciatch-Thorisoche Bundes early without alternation. Extraction on the approve it is clearner test shall preveal.

sanstalt • Bundesallee 100 • D-38115 Braun

sheet 2/3 EC-type-examination Certificates without signature and official stamp shall not be wiled. The certificates may be circulated only without alteration. Extrator, or alteration or alteration or alteration of alternations for the Property of the Certificate Burchesamatal. In case of departs, the damma test shall private.

nstat - Bundesalee 100 - D-38116 Brau

integral controls type AUMA MATIC Basic (reversing contactors)

explosion proof version for group IIC

Example: AMBExC 01.1

Stre 01.1

SEMIPACT
 AUMA MATIC Basic

= AUMA MATIC = AUMA MATIC MC

AMMC

auma81

Índice

A		L		S	
Ajuste de AUMATIC	24	Liberación de los mandos		Selector	57
Ajuste de los limitadores		locales	67	Señal analógica de posición	63
	15,33	Lista de piezas de repuesto	73	Señal de consigna	59
Ajustes de fábrica	24	actuador	73	Servicio de regulación	59,61
Almacenamiento	8	control con conector múltip	ole 75	Servicio intermitente	5
Auto-retención 3	34,64	control con klemas	77	Servicio reducido	5
Avisos	67	M		Servicio todo-nada	58,61
В		Mando manual	10	Software	7,30
Banda muerta	60	Mandos locales	24	т	
By-pass del limitador de par	65	Maniobra de prueba	17	Temperatura ambiente	5
• •	03	Mantenimiento	4,70	Termistores PTC	5,65
C		Modo por pasos	62	Termostatos	5,65
Calefacción	5,14	Modos de operación	57	Tiempo de funcionamiento	65
Cambio servicio todo-nada -		LOCAL	58	Tiempo de marcha	00
regulación	61	OFF	57	(modo por pasos)	62
Certificado PTB	80	REMOTO (todo-nada)	58	Tiempo de pausa	62
Conexión eléctrica	11	SETPOINT (regulación)	59	Tiempo muerto	60
Configuración	29	Montaje a válvula/ reductor	8	Tipo de desconexión en	00
Contacto mantenido	64			posiciones finales	14,63
Contraseña	28	N		Tipo de intermitente	34
Corrosión	8	Número de arrancadas	65	Tipo de servicio	5
D		Número de comisión	82	Tipos de acoplamiento	8
Datos operativos	29	0		Transmisor electrónico de	
Datos técnicos	5	Operación de		posición RWG	22
Declaración de Conformidad	78	EMERGENCIA	58,59	sistema de 4 hilos	23
Declaración de Incorporación	78	Operación de seguridad	61	Transporte	8
	12,13	P		Tubo de protección	9
Direcciones	83	-	15.60	V	
Disco indicador	20	Par de desconexión Parámetros de software	15,63 31	Vigilancia de la reacción	66
Diseño del menú	25	Placa de características	11,13	Vigilancia de la reacción Vigilancia del par	65
E		Placa de características	11,13	Volante	10
Elementos de visualización	24	electrónica	29,67	Volarito	10
	27	Plano de explosión	72		
F		actuador	72		
Fallos	67	control con conector múltig			
Finales de carrera	5,16	control con klemas	76		
Funciones de AUMATIC	57	Posicionador	59		
Funciones de vigilancia	65	Posiciones intermedias	64		
Fusibles	69	Post-recorrido	60		
I		Potenciómetro	21		
Indicación de diagnosis	30	Protección anti-explosión	5		
Indicación de estado	26	Protección del motor	5,65		
Indicación de marcha	66	R			
Indicaciones por LED	24		61		
Indicador mecánico de posició	n 19	Rango partido	61 67		
Instrucciones de seguridad	4	Registro de datos operativos Relés de señalización	67 62		
Interface bus de campo	30	I ICICS UC SCHAIIZACIUH	02		
Intermitente	66				
Internet	82				

Information también disponible en internet:

Diagrama de cableado, protocolo de inspección final y documentación técnica adicional están disponibles en internet **http://www.auma.com** tras introducir el número de comisión.

Europa

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Factory Müllheim **DE-79373 Müllheim** Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 250 riester@auma.com

www.auma.com Factory Ostfildern-Nellingen **DE-73747 Ostfildern** Tel +49 711 34803 - 3000 Fax +49 711 34803 - 3034

riester@wof.auma.com Service Centre Cologne

DE-50858 KÖIn Tel +49 2234 20379 - 00 Fax +49 2234 20379 - 99 Service@sck.auma.com Service Centre Magdeburg

DE-39167 Niederndodeleben Tel +49 39204 759 - 0 Fax +49 39204 759 - 19

Service @scm.auma.com Service Centre Bayaria

DE-85748 Garching-Hochbrück

Tel +49 89 329885 - 0 Fax +49 89 329885 - 18 Riester@scb.auma.com North Office, Ship building sector DE-21079 Hamburg

Tel +49 40 791 40285 Fax +49 40 791 40286

Stephan Dierks@auma.com North Office, Industry DE-29664 Walsrode

Tel +49 5167 504 Fax +49 5167 565 Erwin Handwerker@auma.com

DE-39167 Niederndodeleben

Tel +49 39204 75980 Fax +49 39204 75989

Claus Zander@auma.com West Office DE-45549 Sprockhövel

Tel +49 2339 9212 - 0 Fax +49 2339 9212 - 15 Karlheinz Spoede @ auma.com Southe West Office

DE-69488 Birkenau Tel +49 6201 373149 Fax +49 6201 373150

Dieter.Wagner@auma.com Wurttemberg Office

DE-73747 Ostfildern Tel +49 711 34803 80 Fax +49 711 34803 81

Siegfried Koegler@wof.auma.com

DE-76764 Rheinzabern
Tel +49 7272 76 07 - 23
Fax +49 7272 76 07 - 24
Wolfgang, Schulz@auma.com
Power plant sector

DE-79373 Müllheim Tel +49 7631 809 192 Fax +49 7631 809 294 Klaus Wilhelm@auma.com Buro Bavaria

DE-93356 Teugn/Niederbayern Tel +49 9405 9410 24 Fax +49 9405 9410 25 Mathias.Jochum@auma.com

AUMA Armaturenantriehe GmbH AT-2512 Tribuswinkel

Tel +43 2252 82540 Fax +43 2252 8254050 office@auma.at

AUMA (Schweiz) AG

CH-8965 Berikon Tel +41 566 400945 Fax +41 566 400948 RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o. **CZ-10200 Praha 10** Tel +420 272 700056

Fax +420 272 704125 auma-s@auma.cz OY AUMATOR AB FI-02270 Espoo Tel +35 895 84022 Fax +35 895 8402300

auma@aumator.fi

AUMA France FR-95157 Taverny Cédex

Tel +33 1 39327272 Fax +33 1 39321755 stephanie.vatin@auma.fi www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd. GB- Clevedon North Somerset BS21

6QH

Tel +44 1275 871141 Fax +44 1275 875492 mail@auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.R.L.

IT-20023 Cerro Maggiore Milano
Tel +39 0331-51351
Fax +39 0331-517606
info@auma.it www.auma.it

AUMA BENELUX B.V. NL-2314 XT Leiden Tel +31 71 581 40 40 Fax +31 71 581 40 49 office@benelux.auma.com

AUMA Polska

PL-41-310 Dabrowa Górnicza

Tel +48 32 26156 68 Fax +48 32 26148 23 R.Ludzien@auma.com.p www.auma.com.pl AUMA Priwody OOO

AUMA Priwody OOO RU-141400 Moscow region Tel +7 095 221 64 28 Fax +7 095 221 64 38 aumarussia@auma.ru

www.auma.ru

ERICHS ARMATUR AB

SE-20039 Malmö Tel +46 40 311550 Fax +46 40 945515 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se

GRØNBECH & SØNNER A/S

DK-2450 København SV Tel +45 33 26 63 00 Fax +45 33 26 63 21

GS@g-s.dk www.g-s.dk

IBEROPLAN S.A. **ES-28027 Madrid** Tel +34 91 3717130 Fax +34 91 7427126

iberoplan@iberoplan.com D. G. Bellos & Co. O.E.

GR-13671 Acharnai Athens

Tel +30 210 2409485 Fax +30 210 2409486 info@dgbellos.gr SIGURD SØRUM A. S.

NO-1301 Sandvika Tel +47 67572600 Fax +47 67572610

post@sigurd-sorum.no INDUSTRA PT-2710-297 Sintra
Tel +351 2 1910 95 00
Fax +351 2 1910 95 99
jpalhares@tyco-valves.com

MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd.

TR-06460 Övecler Ankara

Tel +90 312 472 62 70 Fax +90 312 472 62 74 megaendustri@megaendustri.com.tr CTS Control Limited Liability Company

UA-02099 Kiyiv

Tel +38 044 566-9971, -8427 Fax +38 044 566-9384 v_polyakov@cts.com.ua

AUMA South Africa (Pty) Ltd. ZA-1560 Springs Tel +27 11 3632880 Fax +27 11 8185248 aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C

EG- Cairo Tel +20 2 3599680 - 3590861 Fax +20 2 3586621 atec@intouch.com

América

AUMA ACTUATORS INC US-PA 15317 Canonsburg Tel +1 724-743-AUMA (2862)

Fax +1 724-743-4711 mailbox@auma-usa.com www.auma-usa.com

AUMA Chile Respresentative Office CL- La Reina Santiago de Chile Tel +56 2 821 4108

Fax +56 2 281 9252 aumachile@adsl.tie.cl

LOOP S. A. AR-C1140ABP Buenos Aires

Tel +54 11 4307 2141 Fax +54 11 4307 8612 contacto@loopsa.com.ar Asvotec Termoindustrial Ltda

BR-13190-000 Monte Mor/ SP.
Tel +55 19 3879 8735
Fax +55 19 3879 8738
atuador.auma@asvotec.com.br

TROY-ONTOR Inc. CA-L4N 5E9 Barrie Ontario

Tel +1 705 721-8246 Fax +1 705 721-5851 troy-ontor@troy-ontor.ca MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO- Bogotá D.C. Tel +57 1 4 011 300

Fax +57 1 4 111 300 dorian.hernandez@manferrostaal.com www.manferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control

Automático EC- Quito

Tel +593 2 292 0431 Fax +593 2 292 2343 info@procontic.com.ed

IESS DE MEXICO S. A. de C. V. MX-C.P. 02900 Mexico D.F.

Tel +52 55 55 561 701 Fax +52 55 53 563 337 informes@iess.com.mx

PASSCO Inc.

PR-00936-4153 San Juan Tel +18 09 78 77 20 87 85 Fax +18 09 78 77 31 72 77 Passco@prtc.net

Suplibarca
VE- Maracaibo Estado, Zulia

Tel +58 261 7 555 667 Fax +58 261 7 532 259 suplibarca@intercable.net.ve

Asia

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED

IN-560 058 Bangalore Tel +91 80 2839 4655 Fax +91 80 2839 2809

info@auma.co.in www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd

JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasa-

ki-shi Kanagawa Tel +81 44 329 1061 Fax +81 44 366 2472 mailbox@auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.

SG-569551 Singapore Tel +65 6 4818750 Fax +65 6 4818269

sales@auma.com.sg www.auma.com.sg AUMA Middle East Rep. Office AE- Dubai

Tel +971 4 3682720 Fax +971 4 3682721 auma@emirates.net.ae

PERFECT CONTROLS Ltd.

HK- Tsuen Wan, Kowloon Tel +852 2493 7726

Fax +852 2416 3763 joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd. KR-153-803 Seoul Korea

Tel +82 2 2113 1100 Fax +82 2 2113 1088/1089 sichoi@actuatorbank.com

www.actuatorbank.com

AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L. KW-22004 Salmiyah Tel +965 4817448 Fax +965 4817442 arfaj@qualitynet.net

BEHZAD Trading Enterprises

QA- Doha Tel +974 4433 236 Fax +974 4433 237

behzad@qatar.net.qa

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. TH-10120 Yannawa Bangkok

Tel +66 2 2400656 Fax +66 2 2401095 sunnyvalves@inet.co.th
Top Advance Enterprises Ltd.

TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235) Tel +886 2 2225 1718

Fax +886 2 8228 1975 support@auma-taiwan.com.tw www.auma-taiwan.com.tw AUMA Beijing Representative Office

CN-100029 Beijing Tel +86 10 8225 3933 Fax +86 10 8225 2496

mailbox@auma-china.com www.auma-china.com

Australia

BARRON GJM Pty. Ltd.

AU-NSW 1570 Artarmon Tel +61 294361088 Fax +61 294393413 info@barron.com.au www.barron.com.au

2005-11-03

auma

Solutions for a world in motion.



Actuadores multi-vueltas SA/SAR con control integrado AUMATIC Par desde 10 hasta 1 000 Nm Velocidad desde 4 hasta 180 min-1



Actuadores multi-vueltas SA 07.1 - SA 16.1 / SA 25.1 - SA 48.1 Par desde 10 hasta 32 000 Nm Velocidad desde 4 hasta 180 min-1



Actuadores 1/4 vuelta SG 05.1 – SG 12.1 Par desde 100 hasta 1 200 Nm Tiempo man. 90° desde 4 hasta 180 s.





Actuadores 1/4 vuelta AS 6 - AS 50

Tiempo maniobra 90° desde 4 hasta 90 s

Par desde 25 hasta 500 Nm



Reductores engranaje cónico GK 10.2 – GK 40.2 Par hasta 16 000 Nm





Reductores sinfín GS 50.3 – GS 250.3 / GS 160 – GS 500 Par hasta 360 000 Nm

GF 50.3 - GF 125.3 / GF 160 - GF 250

Reductores sinfín con palanca

Par hasta 32 000 Nm

AUMA Riester GmbH & Co. KG P. O. Box 1362 D - 79373 Müllheim Tel +49 (0)7631/809-0 Fax +49 (0)7631/809 250 riester@auma.com www.auma.com allma®

AUMA Riester GmbH & Co. KG P. O. Box 1151 D - 73747 Ostfildern Tel +49 (0)711 / 34803 0 Fax +49 (0)711 / 34803 34 riester@wof.auma.com www.auma.com

